

**ARZUM**<sup>®</sup>

**STEELART PLUS**

AR 1007 MULTI BLENDER SETİ

KULLANMA KILAVUZU

**800 W**

**3 YIL**  
ARZUM GARANTİSİ

## STEELART PLUS AR 1007 MULTI BLENDER SETİ



- 1- Motor (Ana gövde)
- 2- Çalıştırma düğmesi
- 3- Turbo düğmesi
- 4- Kademeli hız ayar düğmesi
- 5- 1 lt. kapasiteli işlem haznesi
- 6- İşlem haznesi tutma sapı
- 7- İşlem haznesi kapağı
- 8- Aksesuar taşıyıcı mil
- 9- Çift taraflı paslanmaz çelik bıçak
- 10- Taşıyıcı disk
- 11- Dilimleme bıçağı
- 12- Rendeleme bıçağı
- 13- İtici
- 14- Çırpıcı adaptörü ve çırpıcı tel
- 15- Paslanmaz çelik blender ayağı
- 16- 800 ml kapasiteli ölçü / karıştırma kabı

Arzum marka multi blender setini tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını dileriz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

### ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Steelart Plus Multi Blender Seti'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu anıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Gözetimsiz bırakıldığında ve birleştirilme, parçalara ayrılma, veya temizleme öncesi blenderler her zaman güç kaynağından ayrılmalı;

## • Çocukların denetimsiz olarak blenderi kullanmasına izin verilmemelidir.

- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
  - Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına **KESİNLİKLE** yerleştirmeyiniz.
  - Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
  - Cihazınızı çalıştırmadan önce aksesuarlarının yerlerine iyice oturduğundan emin olunuz ve hiçbir aksesuarı içine malzeme koymadan boş olarak çalıştırmayınız.
  - Cihazınızın işlem haznesini belirtilen miktarları üzerinde doldurmayınız.
  - Çalıştırmadan önce hazne kapağının iyice yerleştiğinden ve kilitlendiğinden emin olunuz. Kilitleme mekanizmasını başka araçlarla devre dışı bırakmayınız.
  - Cihazınızı kullanırken veya temizlerken doğrama, karıştırma, rendeleme ve dilimleme bıçaklarına dikkat ediniz. Bu bıçaklar çok keskin oldukları için ciddi yaralanmalara neden olabilirler. Bıçakları kullanırken, temizlerken veya saklamak için taşıırken doğru yerlerden tutmaya dikkat ediniz.
  - **Rendeleri kullanırken, rendelenecek malzemeyi itici parçayı kullanarak itiniz, KESİNLİKLE bu işlemi el veya başka bir alet ile yapmayınız.**
- DİKKAT:** Cihazınızın kullanım esnasında hareket eden parçalarına dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.
- Cihazınıza başka ürünlere ait aksesuarları **KESİNLİKLE** takmayınız.
  - Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablosundan çekmeyiniz.
  - Cihazınızın kablosu ya da fişi analizya, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
  - **Üretici firma tarafından üretilmeyen ya da önerilmeyen herhangi bir parçayı, yangın, elektrik çarpması ya da yaralanmaya neden olabilecekleri için cihazınızda KESİNLİKLE kullanmayınız.**
  - Cihazınızın herhangi bir aksesuarını çıkartmadan önce motorunun iyice durduğundan emin olunuz.
  - **Cihazınızın fişini işi bittiğinde, aksesuarları takıp çıkartmadan önce, bakım ve temizliğini yapmadan önce MUTLAKA prizden çekiniz.**
  - Cihazınızı **KESİNLİKLE** boş kapta ya da dışarıda çalıştırmayınız. Cihazınız zarar görebilir.
  - Cihazınızı uzun süreli çalıştırmayınız, kısa aralıklarla kullanınız.
  - Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

## KULLANIM ÖNERİLERİ

• **Arzum Steelart Plus Multi Blender Seti'nizin** kullanmaya başlamadan önce **"Temizlik ve Bakım"** bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları ılık sabunlu suyla dikkatlice yıkayarak kurutunuz. Motor bölümünü kesinlikle suya daldırmayınız, hafif nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

• Cihazınızı kullanırken **"Turbo"** (kısa aralıklarla, kesik kesik çalıştırma) konumunda kısa kısa çalıştırınız. **Parçalamak veya karıştırmak istediğiniz gıda daha iyi karışıp, aynı büyüklükte parçalanacaktır.**

**UYARI:** Cihazınız maksimum 15 sn. süreli çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Gıdalar hazırlanırken bu süresinin aşılmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde cihazınız zarar görebilir. Her 15 sn'de bir, cihazın 2 dakika kadar soğumasını bekleyiniz. Bu işlemi en fazla 3 kez tekrarlayınız.

### Turbo Düşmesi:

- Turbo düşmesi darbeli çalışma ve max güç kullanma imkanı sağlar. Turbo fonksiyonu ile özellikle parçalama işleminde istediğiniz sonucu daha kolay elde edersiniz.
- Turbo fonksiyonunu kullanırken de düğmeye kısa kısa aralıklarla basınız.



### Hız Ayar Düşmesi:

- Hız ayar düşmesinde ayarlanabilir hız kademesi bulunmaktadır. İşleme en düşük hızdan başlayarak hız kademesini yükseltirseniz daha iyi sonuç alırsınız.



### PARÇALAYICI KABI İLE PARÇALAMA:

- **Arzum Steelart Plus Multi Blender Seti'nizin** 1000ml kapasiteli parçalama aksesuarı ile çok kolay ve pratik parçalama yapabilirsiniz.
- Donmuş gıda ve ekmekleri buzlan çözüldükten sonra, kabuklu meyşlerin kabuklarını ayıklayarak ve et parçalarını kemiksiz olarak parçalayınız.
- Cihazınızın parçalama bıçağını kabin ortasındaki mile oturacak şekilde iyice yerleştiriniz.
- Parçalamak istediğiniz besinleri kabin içine eşit yükseklikte ve bir yere yığılmayacak şekilde yerleştiriniz. Önerilerden fazla yiyecek koymayınız, cihazınız zarar görebilir.



**NOT:** Sıvı gıdalarla işlem yaparken 700ml seviyesini geçmeyiniz.

• Cihazınızın işlem haznesi kapağını, hazne üzerindeki tırnakların kap üzerindeki yuvasına oturtmasına dikkat ederek kabin üzerine oturtunuz. Tam olarak oturmadan çalıştırsanız bıçakta tahribat olabilir.



• Çubuk blender'ınızın motor/ ana gövdesini adaptör üzerindeki yuvasına çok sıkı sıkıya oturtarak çevirerek yerleştiriniz.

• Motor gövdesi üzerinde bulunan Turbo düğmesine veya hız ayarını yaparken çalıştırma düğmesine basarak işleme başlayabilirsiniz.

• Parçalamak istediğiniz gıdanın cinsine ve istediğiniz parça büyüklüğüne göre hızı ayarlayabilirsiniz.

• İşleme düşük hızdan başlayınız. Daha sonra hızı yükseltiniz.

• İşiniz bittiğinde parçalama kabını ve çift taraflı paslanmaz bıçağı deterjanlı su ile yıkayarak temizleyiniz.

• "TURBO" düğmesi darbeli çalışma ve max güç kullanma imkanı sağlar. Turbo fonksiyonu ile özellikle parçalama işleminde hem istediğiniz sonucu daha kolay alır, hem de cihazınızın ömrünü uzatır.

• Cihazınız ile işlem yapmadan önce şeftali, kayısı, erik vb. meyvelerin çekirdeklerini, badem, fındık, ceviz vb. kuruyemişlerin kabuklarını çıkartınız. Eti kemiksiz, yağsız ve sinirsiz olarak kullanınız.

## DİKKAT:

1- Cihazınızı çalıştırırken yapılan işin kontrolü veya bitmesi halinde, motor tam olarak durmadan ve fişi çekmeden ana gövdeyi ve kapağı haznedan ayırmayınız.

2- Parçaladığınız yiyecekleri almak için öncelikle bıçağı dikkatlice çıkarınız.

## İŞLEM HAZNESİNDE RENDELEME VE DİLİMLEME

• İşlem haznesini düz ve sabit bir yüzeye yerleştirdikten sonra aksesuar taşıyıcı döner mili, hazne içindeki merkezleme milinin üstüne oturtunuz.



• Dilimleme ya da rendeleme işlemi için; taşıyıcı diski, disk tarafı yukarı gelecek şekilde tutunuz, rende veya dilimleme bıçağının önce çıkıtılan olan kısmını yerine yerleştirip diğer tarafından hafifçe bastırınız. (Rende ve dilimleme bıçaklarını diskten çıkarılması için aşağıdan hafifçe itiniz.) Bıçağınız taşıyıcı diskin yüzeyi ile aynı seviyede ve üstten bastırılınca oynamıyorsa yerine oturmuştur.



• Disk aksesuar taşıyıcı mil üzerine oturtunuz.



• Cihazınızın işlem haznesi kapağını, hazne üzerindeki tırnakların kap üzerindeki yuvasına oturtmasına dikkat ederek kabin üzerine oturtunuz. Tam olarak oturmadan çalıştırsanız bıçakta tahribat olabilir.

• Motor kısmını, kapak üzerindeki yerine yerleştirip çok sıkı sıkıya oturtarak çeviriniz. Duyacağınız "tık" sesi motorun yerine yerleştiğini gösterecektir.



• Cihazınızın fişini prize takınız.

• Motor gövdesi üzerinde bulunan çalıştırma düğmesine veya turbo düğmesine basarak parçalama işlemine başlayabilirsiniz.

• Güvenliğiniz için yiyecekleri hazneye kendi iticisiyle itiniz, cihaz çalışırken itici yerinde olmalıdır. Kesinlikle parmağınız, gatal, kaşık vb. kullanmayınız.



## ÇUBUK BLENDER İLE KARIŞTIRMA VE PARÇALAMA

• Cihazınızın blender ucunu motor bölümüne takarak da karıştırma veya parçalama işlemi yapabilirsiniz.



• Cihazınızın paslanmaz çelik blender aksesuarını ana gövdeye çok fazla sıkı olmayacak şekilde yerine oturuncaya kadar çevirerek monte ediniz.

• Cihazınızın fişini prize takınız.

• Çubuk blendennızdan iyi bir sonuç almak ve malzemenin etrafa sıçramasını önlemek için özel ölçekli karıştırma kabını veya derince bir kap kullanınız.



• Yiyecekleri küçük parçalara ayırınız ve çubuk blendennızın çalıştırma düğmesine basarak malzemenin içinde aşağı – yukarı dik konumda hareket ettiriniz.

- Çubuk blendernizin paslanmaz çelik blender aksesuar ile soslar, süt, meyve suyu, çorba, kokteyl ve milkshake hazırlayabilir; pişirilmiş sebze, meyve ve patates püresi (Örn: bebek maması v.s.) yapabilir; tereyağı, yumurta, un ve sıvı yağ (mayonez, omllet ve tatlı hamur yapımı için) gibi yumuşak malzemeleri karıştırabilir ve ocak üzerinde pişmekte olan yemekleri karıştırabilirsiniz.



- Paslanmaz çelik blender aksesuar ile işiniz bittiğinde ana gövdeden ayırarak hemen temizleyiniz ve nemli bir bezle kurulaınız.

## DİKKAT:

- Cihazınızı malzeme içine yerleştirdikten sonra çalıştırınız ve işiniz bittiğinde, cihazınızın çalışması durmadan KESİNLİKLE malzeme içinden çıkartmayınız.

## ÇIRPICI TEL İLE ÇIRPMA VE KARIŞTIRMA

- Arzum Steelart Plus Multi Blender Seti'nizin çirpici aksesuarlarını kullanarak kek hamuru, omllet, krep hamuru, mayonez gibi karışımları kolayca yapabilirsiniz.



- Çirpici adaptörünü motor bloğuna çok sıkıştırmadan çevirerek monte ediniz.
- Çubuk blendernizi, malzemeleri daha önceden yerleştirdiğiniz karıştırma veya derince bir kaba dik bir şekilde daldırınız ve cihazınızın fişini prize takınız. Çalıştırma düğmesine basınız ve malzemenin içinde aşağı-yukarı ve dairesel hareketlerle çeviriniz.



- Çirpici telli her kullanımdan sonra MUTLAKA deterjanlı su ile yıkayınız. Adaptörü ıslak bir bez ile silmeniz yeterli olacaktır. Aşırı su aksesuarın içerisine girerek bozulmasına sebep olabilir.

## DİKKAT:

- 1- Çubuk blenderinizi daima dik konumda çalıştırınız.
- 2- Cihazınızı KESİNLİKLE boş kaptay veya dışarıda çalıştırmayınız.
- 3- Cihazınızı malzemenin üzerine sert bir şekilde bastırmayınız.

## TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce, fişinin prizden çekili olmasına dikkat ediniz ve cihazınızın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızın temizliğinin kolay yapılabilmesi için aksesuarları kullandıktan hemen sonra yıkamanız çok önemlidir.

- Cihazınızın aksesuarlarını temizlemek için; aşındırıcı deterjanlar; bulaşık telleri, parlatalıcılar ve aerosol temizleyiciler gibi cihazın ve aksesuarların yüzeylerine zarar verebilecek maddeler kullanmayınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda kesinlikle fişini prize bırakmayınız.
- **Motor (ana gövde), hazne kapağı ve çirpici tel adaptörünü KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulaınız.

- **Paslanmaz çelik blenderi**, ilk sabunlu su ile temizleyiniz. Su altında yıkarken motorun oturduğu yuvaya su kaçırılmaya özen gösteriniz. Yuvaya su kaçması halinde hemen ters çevirerek silkeleyiniz ve bıçak yukarı gelecek şekilde kurumaya bırakınız.



- Cihazınızın ölçü kabını, işlem haznesini, iticiyi, çift taraflı paslanmaz çelik bıçağını, rende ve dilimleme bıçaklarını ve çirpici telini deterjanlı su ile veya bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.
- Paslanmaz çelik bıçak, rende ve dilimleme bıçaklarını yıkarken dikkatli olunuz. Bu parçalar keskin oldukları için önemli yaralanmalara yol açabilirler.

Kullanım ömrü 7 yıl

#### Teknik Özellikler

800 W

220-240 V~ 50 Hz

KB=15s

#### AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

### AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan anızlar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otağklar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in CHINA

Tel: 444 1 800

[www.arzum.com](http://www.arzum.com)

[arzum@arzum.com](mailto:arzum@arzum.com)

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasında müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar anızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketicisi malın bedel adedini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uygulamalarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlıği Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

STEELART PLUS  
AR 1007 MULTI BLENDER SETİ

ARZUM®

## GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0006

BELGE TARİHİ: 02/07/2014

İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b  
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI  
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : BLENDER

MARKASI : ARZUM

MODELİ : STEELART PLUS

TYPE NO : AR 1007

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicisi Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

**444 1 800**

AR1007-191214

GENEL DAĐITICI

**ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.**

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

[www.arzum.com](http://www.arzum.com) [arzum@arzum.com](mailto:arzum@arzum.com)

CE