

arzum

CLIPPER

AR 1034 KAHVE ÖĞÜTÜCÜ
AR 1034 COFFEE GRINDER
AR 1034 KAFFEEMÜHLE

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

150 W

3

YIL
YEARS
JAHRE

GARANTI
WARRANTY
GARANTIE



Turkey

CLIPPER AR 1034 KAHVE ÖĞÜTÜCÜ



- 1-Ana gövde (Motor bölümü)
2-Çalıştırma düğmesi
3-Pencereli üst kapak

- 4-Öğütme haznesi
5-Paslanmaz çelik bıçak
6-Kablo sarma bölümü

Arzum marka öğütücüyü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün de diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu MUTLAKA okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Clipper Kahve Öğütücü'nüzün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Kablunun masa ya da tezgâhınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgâh kenarına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablo üzerinden tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablodan çekmeyiniz.
- Cihazınızı çok sert malzemelerin parçalanmasında kullanmayınız. Örneğin; buz kırma vb.
- Başka ürünlere ait aksesuarları ana gövdeye **KESİNLİKLE** takmayınız.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablolu ya da fişi anızılıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. **Arzum Yetkili Servisi**'ne başvurunuz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda, temizleme ve saklama öncesinde fişin prizden çekilmiş olduğuna emin olunuz.
- Ana gövdeyi, kabloyu ve fişi kesinlikle suya batırmayınız, musluk altına tutmayınız, nemli ve yumuşak bir bezle siliniz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

KAHVE ÖĞÜTÜCÜNÜZÜN KULLANIMI

- Maksimum 50 gr kapasiteli öğütücünüzü kahve öğütmek için kullanabileceğiniz gibi fındık, fıstık, ceviz, karabiber, kesme şeker gibi yiyeceklerin parçalanmasında da kullanabilirsiniz.
- Pencereli üst kapağı aldıktan sonra, öğütmek istediğiniz yiyeceği öğütme haznesine koyunuz.
- Pencereli üst kapağı ana gövde üzerine oturtarak çeviriniz.



- Cihazınızın fişini prize takınız. Çalıştırma düğmesine basarak cihazınız çalıştırınız. Çalıştırma düğmesine bastığınız sürece öğütme işlemini gerçekleştirecektir.



ÖNEMLİ: Çalıştırma düğmesine kısa aralıklarla basarak cihazınızı çalıştırırsanız daha etkin sonuç elde edebilirsiniz.

- Cihazınızı 3 kere üst üste çalıştırdıktan sonra, gerekiyorsa motorun soğuması için 1 dakikalık ara veriniz.
- Öğütme süresi, miktara ve kişisel tercihlerinize göre değişiklik gösterecektir. Öğütülen yiyecekler, istenilen kıvama geldiğinde çalıştırma düğmesinden elinizi çekmeniz yeterlidir.
- Bıçağın durduğuna emin olduktan sonra pencereli üst kapağı ana gövdeden alınız.



Öğütme haznesindeki öğütülmüş yiyecekleri uygun bir kaba boşaltınız.

UYARI:

- 1- Öğütme haznesinin boş olduğu durumlarda cihazınızı **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.
- 2- Cihazınızı çalıştırırken yapılan işin kontrolü için veya bitmesi halinde, motor ve bıçak tam olarak durmadan pencereli üst kapağı kesinlikle kaldırmayınız.
- 3- Öğütücünüzü 50 gr maksimum kapasiteden fazla yiyeceklerle doldurmuyunuz.
- 4- Cihazınızın zarar görmemesi için cihazınızı 1 dakikadan fazla süreli olarak çalıştırmayınız.

ÖNERİ:

- Öğütmek istediğiniz kahve miktarına göre aşağıdaki işlem sürelerini uygulayabilirsiniz.
- 12 gr → max 20 sn
- 24 gr → max 25 sn
- 36 gr → max 30 sn
- 50 gr → max 37 sn

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce, fişinin prizden çekilmiş olmasına dikkat ediniz.
- Ana gövdeyi ve kabloyu, **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayınız.
- Hazne içerisinde kalan besinleri kuru bir bezle veya fırça yardımıyla temizleyiniz. Temizleme sırasında öğütücü bıçak keskin olacağı için dikkatli olunuz. Pencere üst kapağı sabunlu su ile yıkayabilirsiniz. Tekrar kullanmadan önce kurduğundan emin olunuz.

TR

Kullanım ömrü 7 yıl
Teknik Özellikler
220-240 V ~ 50/60 Hz
150 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
 - Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
 - Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan anızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici

Sunway Electric Manufacture(He Shan) Co., Ltd.

65, 67 Heshan Industrial, Shaping, Heshan, Jiangmen, Guangdong, China
Tel: 0086-750-8819983 Fax: 0086-750-8819993

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in China
Tel: 444 1 800
www.arzum.com

CLIPPER AR 1034 COFFEE GRINDER



1-Main body (Motor section)
2-Operation switch
3-Top cover with glass pane

4-Grinding container
5-Stainless steel blade
6-Cable storage area

We thank you for having selected an **Arzum** brand **grinder**. We wish this product to make life easier for you, as with other **Arzum** products offered to you.

In order to take the best results from your appliance, please **ALWAYS** read the instructions manual carefully and save it for the future references.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage rating on your **Arzum Clipper Coffee Grinder** corresponds to the voltage that is present in your place. Our company could not be kept responsible for the failures occurring in case of any incompatibility and this failure is treated outside the guarantee coverage.
- Your appliance is for the household use only. It should not be used for the commercial or industrial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee.

· This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Make sure that children do not play with your appliance.

- Do not use the extension cables which provide insufficient current not to damage your appliance.
- Do not place your appliance near or on the direct heating sources such as ovens and stoves.

- Make sure that the cable does not hang from the table or counter sides or does not contact with any other appliance.
- Place your appliance on a sound and flat surface. Do not place it on the table or counter sides.
- Avoid the actions to damage the cable and plug of your appliance. Do not carry it by grasping from its cable and keep the plug to disconnect it and never pull it out from the cable.
- Do not use the appliance for breaking too stiff materials into pieces. For example, breaking ices etc.
- **NEVER** attach to the main part any accessories belonging to other products.
- Do not intervene with your appliance except for its regular cleaning and maintenance. If the cable or plug of your appliance is faulty or damaged by dropping or due to any other reason, then don't use it. Do not attempt to repair it yourself. Consult the **Arzum Authorized Service** immediately. Care that for using the only original spare parts.
- Make sure that the engine stops completely and the plug is disconnected

from the power outlet before cleaning, storing or when not in use.

- Never immerse the main body, cable and plug into water, and do not keep under tap, and wipe them with a damp and soft cloth.
- Use your appliance for its intended purposes as recommended.

USING YOUR COFFEE GRINDER

- With a 50 g of max. capacity, you can use your grinder not only for grinding coffee beans, but also for grinding hazelnut, peanut, walnut, black pepper, cube sugar and etc.
- After removing the Top cover with glass pane, put the food for grinding into the container.
- Secure the top cover with glass pane on the main body and turn it clockwise.



- Plug your appliance on. Press the operation switch and operate your appliance. The pilot lamp is light during the operation time.

IMPORTANT: If you press the operation switch at intervals, you result a better grinding solution.



- After you have used the appliance 3 times without interruption, if necessary allow the motor to cool down for 1 minute.

· Time of grinding operation will be varying depending upon the amount of food and your personal preference. If the operation is enough for your preference, stop pressing the operation switch.



- After make sure that the blade completely stops and then remove the Top cover with glass pane from the main body. Pour the grinding food from container to a proper bowl.

CAUTION:

- 1- **NEVER** operate your appliance if the container is empty.
- 2- Do not remove the Top cover with glass pane for checking the operation, unless the blade of your appliance stops completely.
- 3- Do not full the container more than its capacity of 50 gr.
- 4- Do no operate your appliance continuously much than 1 minute, otherwise it can be damaged.

TIP:

- To obtain ground coffee, the following quantities and times apply:
 - 12 gr → max 20 sn
 - 24 gr → max 25 sn
 - 36 gr → max 30 sn
 - 50 gr → max 37 sn

CLEANING AND CARE

- Ensure that the mains plug is disconnected from the wall socket before cleaning the unit.
- **NEVER** immerse the main body and power cable in water or any liquids. Wipe the surface of the unit, as well as the inside of it with a damp cloth and dry it.
- You can clean the grinding container with a damp cloth or a brush. Be careful when cleaning the blade as it sharp. You can wash the Top cover with glass pane with water. Make sure that it will dry completely before using again.

Product life 7 years
TECHNICAL SPECIFICATIONS
220-240 V ~ 50/60 Hz
150 W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

Sunway Electric Manufacture(He Shan) Co., Ltd.
65, 67 Heshan Industrial, Shaping, Heshan, Jiangmen, Guangdong, China
Tel: 0086-750-8819983 Fax: 0086-750-8819993

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Ejüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in China
Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00
www.arzum.com

CLIPPER AR 1034 KAFFEEMÜHLE



1-Hauptteil (Motorteil)
2-Schalter
3-Deckel oben mit Fenster

4-Mahlspeicher
5-Rostfreies Stahlmesser
6-Fach zur Kabelaufwicklung

Wir bedanken uns bei Ihnen, da Sie sich für **Kaffeemühle** der Marke **Arzum** entschieden haben. Wir wünschen, mit diesem Produkt weiterhin zur Erleichterung Ihres Lebens beigetragen zu haben.

Zur optimalen Leistung Ihres Gerätes lesen Sie die Gebrauchsanweisung **UNBEDINGT** durch und bewahren Sie für zukünftiges Nachschlagen auf.

WICHTIGE HINWEISE

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkspannung des Einsatzortes des **Arzum Clipper Kaffeemühle** mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht. Für die etwaigen Schäden aufgrund der falschen Netzwerkspannung übernehmen wir keine Haftung und diese werden außerhalb der Garantie behandelt.
- Das Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Es ist nicht geeignet für gewerbliche oder industrielle Verwendung. Andernfalls steht es ausserhalb der Garantie.
- Wenn Ihr Gerät von den Kindern, von den unerfahrenen oder unwissenden Personen, oder von körperlich (hör- oder sehbehindert) oder seelisch Behinderten bedient werden soll, so ist die Aufsicht eines Betreuers während der Bedienung durch diese Personen erforderlich. Das Gerät muss für die Kinder unzugänglich sein.
- Zur Vermeidung etwaiger Schäden verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit ungeeigneter Spannungsleitung.
- Stellen Sie nicht Ihr Gerät auf die direkten Wärmequellen wie Ofen, Herd bzw. in deren unmittelbarer Nähe auf.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht von dem Tisch oder von der Arbeitsplatte runter baumelt und nicht mit anderen Geräten in Berührung kommt.

- Stellen Sie Ihr Gerät auf eine ebene und solide Fläche auf. Lassen Sie es nicht am Rande des Tisches oder der Arbeitsplatte.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Kabels und des Steckers. Tragen Sie das Gerät nicht von seinem Kabel. Zur Entbindung von dem Netzwerk ziehen Sie nicht von dem Kabel, sondern fassen Sie von dem Stecker.
- Verwenden Sie nicht Ihr Gerät zum Hacken sehr harter Zutaten, insbesondere wie Eis etc.
- Die Zubehörteile anderer Produkte schließen Sie **NIEMALS** dem Hauptteil an.
- Außer Reinigung und Pflege vermeiden Sie jegliche Eingriffe. Wenn das Kabel oder der Stecker Ihres Geräts kaputt ist oder wenn das Gerät u. a. aufgrund des Fallenlassens beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr. Versuchen Sie nicht, es selber zu reparieren, sondern setzen Sie sich mit dem Arzum Kundendienst in Verbindung. An ihrem Gerät nur originale Zubehörteile verwenden.
- Während des Stillstands, vor der Reinigung und Aufbewahrung Sie sich, dass das Netzkabel nicht angeschlossen ist.
- Den Hauptteil, das Netzkabel und den Netzstecker tauchen Sie auf keinen Fall ins Wasser, halten Sie nicht unter fließendem Wasser. Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes und weiches Tuch.
- Benutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und ihrem Zweck entsprechend.

BEDIENUNG DER KAFFEEMÜHLE

- Die Kaffeemühle hat eine Kapazität von höchstens 50 gr. und kann sowie zum Mahlen von Kaffee als auch zum Zerkleinern von Haselnüssen, Erdnüssen, Walnüssen, Pfeffer und Würfelzucker benutzt werden.
- Heben Sie den durchsichtigen oberen Deckel ab und schütten Sie das zu zermahlende Produkt in den Mahlspeicher.
- Deckel oben mit Fenster auf das Hauptgestell aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.



- Stecken Sie das Stromkabel des Gerätes in die Steckdose ein. Bedienen Sie das Gerät in dem Sie den Bedienungsknopf drücken. Während Sie auf den Bedienungsknopf drücken, wird die Bedienungsleuchte aufleuchten und somit den Mahlvorgang anzeigen.



WICHTIG: Bedienen Sie das Gerät indem Sie in kurzen Abständen den Bedienungsknopf drücken, erhalten Sie ein effizienteres Ergebnis.

- Bedienen Sie das Gerät 3 Mal aufeinander, so legen Sie zum Erkalten des Motors eine Pause von 1 Minute ein.
- Die Mahlzeit ändert sich je nach der Menge des zu zermahlenden Produktes sowie nach Ihrer eigenen Bevorzugung. Lassen Sie den Bedienungsknopf los, sobald das zu zermahlende Produkt die Ihrerseits gewünschte Konsistenz erhält.
- Vergewissern Sie sich, dass das Messer gestoppt hat und nehmen Sie den durchsichtigen oberen Deckel von der Hauptoberfläche ab. Leeren Sie das zermahlte Produkt in eine passende Schale.



HINWEIS:

- 1- Betreiben Sie das Gerät **NIEMALS** falls die Schüssel leer ist.
- 2- Während des Betriebs des Geräts dürfen Sie egal zur Kontrolle oder nach dem Ende der Arbeit den oberen Deckel nicht herausnehmen, bevor der Motor anhält.
- 3- Füllen Sie die Mühle nicht mehr als die Höchstkapazität von 50 gr.
- 4- Dieses gerät wurde so konzipiert, dass es dauerhaft maximum 1 Minute laufen kann. Andernfalls kann ihr gerät beschädigt werden.

VORSCHLAG:

- Wenden Sie für die gewünschte Kaffeemenge unten stehende Mahlzeiten an.
- 12 gr → max 20 Sek.
 24 gr → max 25 Sek.
 36 gr → max 30 Sek.
 50 gr → max 37 Sek.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung ziehen Sie den Netzwerkstecker unbedingt aus der Steckdose.
- Den Hauptteil und das Kabel tauchen Sie **NIEMALS** ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. Die äußere Oberfläche müssen Sie mit einem feuchten Tuch wischen und danach gründlich trocknen.
- Säubern Sie die Überreste im Speicher mit Hilfe eines trockenen Tuches oder einer Bürste. Achten Sie während des Säuberns der Mühle darauf, dass das Messer scharf sein könnte. Deckel oben mit Fenster kann mit Wasser und angemessenen Spülmittel gewaschen werden. Vor nächster Verwendung vergewissern Sie sich, dass der Deckel ganz trocken ist.

Lebensdauer 7 Jahre

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

220-240 V ~ 50/60 Hz

150 W

PUNKTE, AUF DIE WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER LIEFERUNG GEACHTET WERDEN MUSS

- Während Transport und Lieferung muss Ihr Gerät, damit die Bestandteile nicht geschädigt werden, in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
 - Halten Sie das Gerät während des Transports in aufrechter Position.
 - Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen es vor Stößen.
- Nach der Lieferung des Produkts an den Kunden sind Schäden, die während des Transport entstanden sind, nicht länger im Garantiumfang enthalten.

Entspricht der **EEE- Vorschrift.**

WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wiederverwendbare Wertstoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.



Hersteller:

Sunway Electric Manufacture(He Shan) Co., Ltd.

65, 67 Heshan Industrial, Shaping, Heshan, Jiangmen, Guangdong, China

Tel: 0086-750-8819983 Fax: 0086-750-8819993

Importeur:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otaççılar Caddesi No: 78 Kat: 1B Blok No: B1b Eşüp 34050 Istanbul Türkiye

Made in China

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

A vertical rectangular box with rounded corners, containing 20 horizontal lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the box.

A vertical rectangular box with rounded corners, containing 20 horizontal lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the box.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

ARZUM

CLIPPER

AR 1034 KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0006

BELGE TARİHİ: 02/07/2014

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : BLENDER

MARKASI : ARZUM

MODELİ : CLIPPER

TYPE NO : AR 1034

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

ARZUM

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

www.arzum.com

AR1034-040516

GENEL DAĐITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

