

TERRA

AR 398 GIZLI
REZISTANSLI
SU ISITICISI

ARZUM®

KULLANMA KILAVUZU



2200 W

3YIL
ARZUM GARANTISI

TERRA

AR 398 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI



- 1- Kapak Açma Kilidi
- 2- Menteşe ile Sabitlenmiş Kapak
- 3- Filtre
- 4- Su Dökme Gagası
- 5- 1.7 lt Su Haznesi
- 6- Su Seviye Göstergesi
- 7- Ergonomik Tutma Sapı

- 8- Açma /Kapama Düğmesi (0/1) ve İkaz Lambası
- 9- Haznenin 360° Dönmesine İmkan Sağlayan Konnektör
- 10- Enerji İletim Tabanı
- 11- Kablo Sarma Bölümü
- 12- Paslanmaz Çelik Isıtıcı Plaka ve Gizli Rezistans

Arzum marka su ısıtıcısını tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonar gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Terra Gizli Rezistanslı Su Isıtıcı'nızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğu yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu anza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınızı sadece evlerde kullanım içinidir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir. Cihazınızı açık havada kullanmayınız.
- Cihazınızı çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Su ısıtıcısının sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi anlaşırsa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, Arzum Yetkili Servise başvurunuz. Sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızın dış yüzeyi kullanım sırasında ısınmaktadır, dolayısıyla cihazınızın tutma sapı ve açma/kapama düğmesi dışındaki bölgelerine dokunmaktan kaçınınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çıkarınız. Temizlik ve bakımini yapmadan önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı ile kullanmayınız.
- Eğer cihazınız yanlışlıkla boşken veya içinde yeterli miktarda su olmadığı zaman çalışır halde bırakılırsa güvenli kapatma tertibatı enerjiyi otomatik olarak kesecektir. Böyle bir durumda, cihazınıza tekrar su doldurmadan tamamen soğumasını bekleyiniz.

• Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyiniz.

• Cihazınızın kapağı açık iken cihazınızı çalıştırmayınız. Su kaynarken su ısıtıcınızın kapağını kesinlikle açmayınız. Su ısıtıcınızdaki kaynamış suyu bardağa vb. bir kaba boşaltırken gereğinden fazla eğmeyiniz.

• Cihazınızı çalıştırmadan önce kapağın yerine iyice oturduğundan emin olunuz. Aksi takdirde, su kaynadığı halde cihazınız otomatik olarak kapanmayabilir.

• Hazneyi enerji iletim tabanı üzerinden aldıktan sonra suyla doldurunuz. Cihazınıza doldurduğunuz suyun max. su seviyesini geçmemesine dikkat ediniz.

• Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu **KESİNLİKLE** suya ya da herhangi bir sıvıyla daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.

• Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını **ASLA** ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

• Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyiniz.

• Cihazınızın kapağı açık iken cihazınızı çalıştırmayınız. Su kaynarken su ısıtıcınızın kapağını kesinlikle açmayınız. Su ısıtıcınızdaki kaynamış suyu bardağa vb. bir kaba boşaltırken gereğinden fazla eğmeyiniz.

• Cihazınızı çalıştırmadan önce kapağın yerine iyice oturduğundan emin olunuz. Aksi takdirde, su kaynadığı halde cihazınız otomatik olarak kapanmayabilir.

• Hazneyi enerji iletim tabanı üzerinden aldıktan sonra suyla doldurunuz. Cihazınıza doldurduğunuz suyun max. su seviyesini geçmemesine dikkat ediniz.

• Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu **KESİNLİKLE** suya ya da herhangi bir sıvıyla daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.

• Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını **ASLA** ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

SU ISITICINIZIN KULLANIMI

UYARI: Su ısıtıcınız ile sadece su kaynatabilirsiniz. **KESİNLİKLE** başka bir sıvı ya da solüsyon kullanmayınız.

İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızı;

- Üzerinde bulunan etiketlerden ve paketleme malzemelerinden arındırınız.
- Soğuk suyla birkaç kere çalkalayınız sonra MAX su seviyesine kadar doldurup, cihazınız otomatik kapanıncaya kadar suyu kaynatınız. Kaynattığınız bu suyu dökünüz ve cihazınızı soğumaya bırakınız. Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olması gerekmektedir.

- Cihazınızın tutma sapının üzerindeki kapak açma düğmesine basarak su ısıtıcınızın üst kapağını açınız ve istediğiniz su miktarına göre su doldurup, kapağını kapatınız. Max. 1.7 lt su koyduğunuzdan emin olunuz. Şeffaf su seviye göstergesi sayesinde doldurduğunuz suyun miktarını görebilirsiniz. Enerji iletim tabanına su damlama riskini önlemek için hazneyi yerinden çıkararak suyu doldurmaya özen gösteriniz.

- Önemli amacı ile su ısıtıcınıza su doldururken fişin prize takılı olmadığından emin olunuz.

- Su ısıtıcınıza daima min. (0,5 lt) ya da max. (1,7 lt) işaretlerinin arasındaki seviyelerde su doldurunuz. Minimum seviyenin altındaki suyu kaynatmaya çalışmanız, cihazın erken kapanmasına, maksimum seviyenin üzerindeki suyu kaynatmaya çalışmanız suyun taşmasına neden olabilir.



- Enerji iletim tabanının altındaki kablo sama bölümünden cihazınızın kablosunu sökünüz. Hazneyi enerji iletim tabanına yerleştiriniz. Cihazınızın çalışması için enerji iletim tabanına tam olarak oturması gerekmektedir. Cihazınızın fişini prize takınız.

- Su ısıtıcınızın kapağının kapandığından emin olunuz.

- Açma/kapama düğmesine "I" aşığı doğru basarak cihazınızı çalıştırınız. İkaz lambası yanarak, cihazınızın çalıştığını gösterecektir.

- Haznedeki su kaynadığında açma/kapama düğmesi otomatik olarak atacaktır. Bu durumda açma/kapama düğmesi kapalı konuma geçecek ve ikaz lambası da sönecektir.

- Isıtma işlemi herhangi bir zamanda durdurmak istediğinizde, açma/kapama düğmesini yukarıya doğru kaldırarak da cihazınızı kapatabilirsiniz.



• Su ısıtıcınızın içerisindeki su kaynadıktan sonra kendisi otomatik olarak kapanacaktır ve ışık sönecektir: Bu durumda su ısıtıcınız kapalı konuma geçecektir:

• Cihazınızı dikkatlice enerji iletim tabanı üzerinden alınız ve hazneyi fazla eğmeden, sıcak suyu dikkatli bir şekilde dökerek kullanınız.

• Kullanım sonrasında su ısıtıcınızı **DAİMA** prizden çıkartınız.

• İçerisindeki su soğuduktan sonra ve ya yeni su ekledikten sonra tekrar "açma düğmesi"ne basmanız gerekmektedir:

• Su ısıtıcınızın üzerinde su damlalan görürseniz, endişelenmeyin sadece buharlaşma dolayısı ile oluşmuştur ancak buharlı alanları prize takılı iken **KESİNLİKLE** silmeyiniz, dokunmayınız.

• Eğer az su ile su ısıtıcınızı çalıştırırsanız, su ısıtıcınız bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır: Bu durumda su ısıtıcınızı fişten çekiniz ve tekrar su koymadan önce soğumaya bırakınız. Su ısıtıcınız soğuduğunda açma düğmesi kendini tekrar programlayacaktır.

NOT: Cihazınız çalışır durumdaiken ve düğmeye basarak kapatmadan veya kendiliğinden kapanmadığı sürece hazneyi enerji iletim tabanı üzerinden KESİNLİKLE almayınız.

TEMİZLEME VE BAKIM

• Cihazınızı temizlemeden önce önemli uyarılar bölümünü **MUTLAKA** okuyunuz.

• Cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce fişini prizden çekiniz ve cihazınızın soğumasını bekleyiniz.

• Prizden çekmiş olduğunuz su ısıtıcınızda bulunan suyu, kapağını açarak, boşaltınız ve dışını kuru veya nemli bir bezle siliniz.

• Su ısıtıcınızın enerji iletim tabanını ve su ısıtıcınızı **KESİNLİKLE** suya daldırarak veya bulaşık makinesinde yıkayarak temizlemeyiniz.

• Cihazınızın hiçbir aksesuarını bu tip cihazlar için özel hazırlanan temizleyiciler hariç sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.

• Cihazınızın kablusunu ve fişini **ASLA** iletmeyiniz. Eğer ıslanırsa, fişi prizden çekiniz ve kabloyu da, fişi de iyice kurulayınız.

• Cihazınızı kullanmayacağınız zamanlarda, fişli kablusunu prizden çektiğinizden sonra enerji iletim tabanı altındaki kablo sarma bölümüne sararak muhafaza edebilirsiniz.



Su Filtresini Temizleme

• Su filtresi ağız iç kısmında bulunmaktadır: Bu filtre suda bulunabilecek kireci ve yabancı maddeleri tutar:

• Su filtresi her kullanımdan sonra suya tutularak ve yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir:

• Su filtresi üzerinde aşırı miktarda kireç birikmiş ise; filtreyi beyaz sirke ile dolu bir kap içinde yarım saat beklettikten sonra tüm kireç ve sirke izleri temizlenene kadar sıcak suya tutunuz.

• Temizleme sıklığı cihaz kullanma sıklığına ve cihazın bulunduğu ortama (tozlu ortamlar gibi) bağlıdır:

• Su filtresini temizlerken **KESİNLİKLE** bulaşık deterjanı veya özel kireç temizleyiciler kullanmayınız.



KİREÇLENMEYİ GİDERME

• Su ısıtıcınız içinde oluşan kireçlenmeyi periyodik olarak gidermek hijyen ve enerji tasarrufu açısından önemlidir:

• Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir katman oluşturarak ısıtıcınızın verimini düşürecektir:

• Tabandaki yumuşak kireçlenme, fırça ile kolayca temizlenebilir. (Bu işlemi yapmadan önce fişi prizden çekmeyi unutmayınız.)

• Tortulanmış sert kireçlenmeyi ise piyasadan satın alınabilecek ev aletleri için satılan kireç çözücüler veya sirke ile temizleyebilirsiniz.

• Kireç çözücü ile temizlemek için; cihazınızda bir miktar suyu kaynattıktan sonra, kireç çözücüyü kaynamış suyun içine karıştırınız. Bir süre bekledikten sonra ısıtıcınızı 2-3 dk. daha kaynatarak içini boşaltınız ve 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.

• Beyaz sirke ile temizlemek için; cihazınızı yarım litre beyaz sirke ile doldurarak 1 saat bekletiniz, daha sonra sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.



Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220 -240V ~ 50/60 Hz

1850-2200W

Su ısıtıcısı maksimum kapasite: 1.7 lt.

Su ısıtıcı minimum kapasite: 0.5 lt

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otaklılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China

Tel: 444 1 800

www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- **Sözleşmeden dönme,**

b- **Satış bedelinden indirim isteme,**

c- **Ücretsiz onarılmasını isteme,**

ç- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

haklarından birini kullanabilir.

4. **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi** durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar anızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketicisi malın bedel idadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uygunsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketicisi **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

TERRA
AR 398 GİZLİ
REZİSTANSLI
SÜ İSİTİCİSİ

ARZUM[®]

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0045

BELGE TARİHİ: 13/05/2015

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : GİZLİ REZİSTANSLI SÜ İSİTİCİSİ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : TERRA

TYPE NO : AR 398

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicisi Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com

AR398-280815

CE