

3
BAR

ARZUM[®]

STEAM JET NEO 3 BAR

AR 663 BUHAR KAZANLI ÜTÜ

KULLANMA KILAVUZU



2000 W

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

STEAM JET NEO 3 BAR AR 663 BUHAR KAZANLI ÜTÜ



1- Ana gövde

2- Açma/Kapama Düğmesi

3- Buhar hazır ikaz ışığı

4- Su seviyesi ikaz ışığı

5- Su haznesi kapağı

6- Su haznesi (0,8lt)

7- Buhar Tetiği

8- Termostat ayar düğmesi

9- Termostat İkaz Işığı

10- Taban

11- Isı geçirmez ütü koyma yeri

12- Tedarik hortumu

Arzum marka buhar kazanlı ütü'yü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de diğer Arzum ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden dolayı saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Steam Jet Neo 3 Bar Buhar Kazanlı Ütü üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir anza, garanti kapsamı dışında işlem görür.

- Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

- Cihazınızı dış mekanlarda ve banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayınız.

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Ütünün fişi prize takılıyken ütü, gözetimsiz bırakılmamalıdır.

- Ütü çalışırken veya soğumaya bırakıldığında ütüyü ve kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacakları bir yerde bırakınız.

- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prize takmadan önce veya ütüleme işleminin bittiğinde fişi prizden çıkarmadan önce termostat ayar düğmesini mutlaka minimum konuma getiriniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablo üzerinden tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.
- Ütününüzün kablosunun çocukların rahatlıkla ulaşabileceği kenarlardan sarkmamasına özen gösteriniz.
- Ütünüzü su veya başka bir sıvıya **KESİNLİKLE** daldırmayınız.
- Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Sadece saplardan veya ilgili düğmelerden tutunuz. Özellikle ütünüz dik konumdayken yanma riskine karşı, ütünüzün sıcak tabanına dokunmamaya ve tabanından çıkan buhara karşı dikkatli olunuz.
- Ütüleme işleminden sonra ütünüzü çocukların erişemeyeceği bir yerde soğumaya bırakınız.
- Ütünüzü her zaman dik konumda muhafaza ediniz. Eğer ütünüzü, tabanı zemine gelecek şekilde saklarsanız çok az miktarda nem bile ütünüzün taban plakasının paslanıp lekelenmesine sebep olur.



- Ütü, sabit bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır.
- Ütüyü yerleştirirken, yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olunuz.

• Kablonun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz. Ütünüz sıcakken kabloyu, tabanı etrafına sarmayınız. Ütünüzü dik konumda bırakarak soğumasını bekleyiniz.

• Ütünün düşürülmesi, üzerinde gözle görülür hasar işaretlerinin olması veya sızıntı yapması durumunda kullanmayınız.

Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal **Arzum Yetkilili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

• Ütününüzün fişini:

- Temizlik ve bakımını yapmadan önce,
- Her kullanımdan sonra işinin bittiğinde **MUTLAKA** prizden çıkartınız.

• Giysilerinizi **KESİNLİKLE** üzerinizde iken ütülemeyiniz.

• Su haznesine su doldurulmadan önce fişi prizden mutlaka çekiniz.

• Su Doldurma yeri, kullanım esnasında açılmamalıdır. Su haznesinin güvenli bir şekilde doldurulmasına ilişkin talimatlar verilecektir.

• Ütününüzün şeffaf su tankı içine sirke yada kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız.

• Ütüleme işlemi bittiğinde, su tankında kalan suyu boşaltınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

• Bazı sular kimyasal madde içerdiğinden, buhar fonksiyonu kullanıldığında kumaş üzerinde kahverengi lekeler bırakabilir. Bunu önlemek amacı ile musluk suyu kullanınız.

• Ütününüzün ısısını kumaşın cinsine göre ayarlayınız. Kumaşları sıraya koyarak ütüleniz önerilir (En düşük ısı gerektiren kumaştan başlamak gibi).

• İpek, yün gibi hassas kumaşları ütülerken parlamayı önlemek için ütüleme örtüsü kullanınız.

• Çeşitli şekilde kabartma, sim, vs. gibi materyaller içeren kumaşları düşük ısı ayarlarında ütüleyiniz.

Dikkat: Ütü yüzeyleri kullanım sırasında sıcak olacaktır.



UYARI: Yüksek ısı ile yapılacak ütülerde bu kabartma, sim, baskı gibi materyaller ütünün tabanına yapışacak ve ürünü kullanılmaz hale getirecektir. Bu durumlar, garanti dışı işlem görmesine neden olacaktır.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Lütfen, ütünüzü kullanmadan önce belirtilen talimatları **DIKKATLİCE** okuyunuz.
- Ütününüzün tabanında var olan tüm yapışkanlı etiketleri veya koruyucu taban altlıklarını çıkartınız.





- İlk ütüleme esnasında eski temiz bir bez parçası kullanılması tavsiye edilir. Su tankı ya da ütünüzün tabanı temiz olmayabilir.
- İlk kullanım sırasında ütünüzden bir miktar buhar çıkabilir, bu kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.

ÜTÜ SICAKLIK AYARI

• Arzum Steam Jet Neo 3 Bar Buhar Kazanlı Ütü ile ütüye başlamadan önce ütüleceğiniz kumaşın etiketinde ütü talimatı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer varsa bu talimatlara uyunuz. Eğer etikette ütü talimatı yok ise ancak kumaşın cinsini biliyorsanız, bu durumda aşağıdaki tablo size yardımcı olacaktır.

• Öncelikle ütüleceğiniz kumaşın cinslerine göre (yünlüler; pamuklular vs.) ayarınız ve en düşük sıcaklık derecesi isteyen kumaşlarla ütüye başlayınız. Çünkü ütünüzün ısınması soğumasından daha çabuk olacaktır.



NOT:  BU KUMAŞ TÜRÜ ÜTÜLENEMEZ			
ETİKET	KUMAŞ TÜRÜ	SICAKLIK AYAR GÖSTERGESİ	BUHAR AYARI
	Sentetik akrilik, viskos, naylon (polyamid), polyester	MIN •	KURU ÜTÜLEME "DRY"
	İpek Yün	• •	
	Pamuklu Keten	• • • KETEN	MAX BUHAR


NOT:

• Eğer ütüleceğiniz kumaş karışık malzemelerden yapılmış ise bu durumda daima karışımındaki malzemelerin en düşük sıcaklık derecesi isteyenine göre ayar yapınız. (örn;% 60 polyester, %40 pamuk ihtiva eden kumaşta polyester-sentetik- için uygun olan dereceyi ve buharsız pozisyonu seçiniz). Eğer karışımında hangi malzemelerin bulunduğunu bilmiyorsanız, kumaşın görünmeyecek bir noktasında deneyerek uygun işi derecesini bulabilirsiniz. (Denerken en düşük işi derecesinden başlayınız.)

Buhar kazanlı ütünüz için kullanılacak su:

• Buhar kazanlı ütünüz musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak suyun sertlik derecesi çok sert ise, 50% musluk suyu ve 50% damıtılmış su kullanınız. Su tankının içerisinde bir şey eklemeyiniz ve kurutuculardan elde edilmiş atık, parfümlü veya yumuşatılmış suları; buzdolapları ve soğutuculardan elde edilmiş suları; yağmur suyunu ve değişik yollar ile tedarik edilen suları kullanmayınız. Bu tür sularda organik atık bulunur ve ısıldığında kahverengi lekeler ve ütünüzün erken aşınmasına yol açar. Bu tür suların kullanılması ve bu yüzden oluşacak sorunlar ürün garantisini geçersiz kılar.

BUHAR KAZANLI ÜTÜNÜZÜN KULLANIMI

- Buhar Kazanlı ütünüzün fişini prize takınız.
- Açma/Kapama düğmesine basınız. Ütünüz aktif hale geldiğinde "Buhar Hazır ikaz ışığı"  yanacaktır.
- "Buhar Hazır ikaz ışığı"nın yanması ütüleme için yeterli buharın hazır olduğunu gösterir. Yaklaşık 6 dakika içerisinde kazanda yeterli buhar oluşacaktır.
- Ütüleceğiniz kumaşa göre ütünüzün sıcaklık ayarını yapınız.
- Ütünüz ayarladığınız sıcaklığa geldiğinde termostat ikaz ışığı yanacaktır. Ütünüzü hazır ikaz ışığı yanmadan önce kullanmayınız.
- Buhar alabilmek için ütünün tutma sapında bulunan buhar tetiğine basınız. Buhar tetiğini bıraktığınızda buhar çıkışı da duracaktır.
- Kullanım sırasında ütünüz oluşan buharı kullandığından buhar hazır ikaz ışığı sönebilir. Yeniden basınçlı buhar oluşması için ışık yanana kadar bekleyiniz.
- Cihazınızı kapatmak için yine Açma/Kapama düğmesine basınız. Ütünüz kapandığında ütünüzün üzerindeki ışıklar sönecektir.



NOT:

- İlk kullanım sırasında ütünüzden bir miktar buhar çıkabilir. Bu durum normaldir; kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.
- Buhar kazanlı ütünüzü kullanıma başladığınızda ve kullanım sırasında, elektrikli pompa su tankının içerisine su pompalayacaktır. Bu sırada ses oluşabilir; bu durum normaldir. Buhar tahliye düğmesine bastığınızda kısa bir süre için buhar çıkabilir; bu da normal bir durumdur.

- Buhar kazanlı ütünüz manyetik cihazla donatılmıştır. Yüksek manyetik bir alana ütünüzü yakın yerleştirdiğinizde fonksiyon kaybına uğrayabilir. Buhar kazanlı ütünüzü kullandığınız veya sakladığınızda herhangi manyetik alanlardan uzak tutunuz (örneğin televizyonlar; hoparlörler; mıknatıs içeren ekipmanlar, vs.).

DİKKAT: Kullanım sırasında buhar borusu ve ütü koyma yeri çok sıcak olmaktadır. Bu yerlerle temas etmeyiniz, özellikle hassas cilde sahip olanların buna dikkat etmesi gerekmektedir.

UYARI: ELBİSELERİNİZİ KESİNLİKLE ÜZERİNİZDE YA DA BİR BAŞKASININ ÜZERİNDE ÜTÜLEMENE ÇALIŞMAYINIZ.

BUHAR GÜCÜNÜN AYARLANMASI

- Açma/ Kapama düğmesinden ütünüzü açtığınızda ana gövde içerisinde buhar hazırlanmaya başlayacaktır.
- "Buhar hazır ikaz ışığı" yanınca ütünüzü kullanmaya başlayabilirsiniz.

Not: Hassas kumaşlar için buhar birliği tuşuna aralıklı olarak basınız, böylece buharla birlikte tabandan suyun damlamasını önlemiş olursunuz.



SU DOLDURMA

- Ütüleme sırasında daima su tankında yeterli seviyede su olduğundan emin olunuz.
- Su tankında olan su bittiğinde "Su seviyesi ikaz ışığı" yanacaktır.


Bu durumda aşağıdaki adımları takip ediniz:



- Ütünüzü standın üzerinden alınız
- Su tankının içerisindeki tüm buharın dışarı çıkması için buhar tetiğine basınız.
- Tüm buharın tahliye edildiğinden emin olunca, ütünüzü "Açma/Kapama düğmesi"nden kapatınız ve fişi prizden çıkarınız.




- Ütünüzü bir kaç dakika soğutunuz.
- Su haznesi kapağını saat yönünün tersine doğru yavaşça döndürerek yarım açınız. İçeride kalan basınçlı buhar dışarı çıkacağından, kapak yarı-açık pozisyonunda buhar bitene kadar bekleyiniz.



- Buhar çıkışı bittiğinde, kapağı tam açınız ve su haznesine su doldurunuz.

- Su haznesi kapağını saat yönünde döndürerek kapatınız.

UYARI: ÜTÜNÜZ ÇALIŞIR DURUMDAYKEN SU HAZNESİ KAPAĞINI KESİNLİKLE AÇMAYINIZ! ÜTÜNÜZ KAPALI KONUMDAYKEN VE SOĞUDUĞUNDAN EMİN OLUNCA SU HAZNESİ KAPAĞINI AÇINIZ.



NOT: Kullandığınız su sediment ve alkalik maddeler içerdiğinden dolayı ütülerin kireçlenmesine neden olmaktadır. Özel tasarlanmış buhar haznesi ütünüzün kireçlenmesini zorlaştırmaktadır. Ütünüz için musluk suyu kullanabilirsiniz, eğer kullandığınız suyun sertlik seviyesi yüksek ve anti-calc filtresi yok ise distileze veya demineralize edilmiş su tavsiye edilmektedir.

Ütünüzün kullanım ömrünü maksimum şekilde sağlamak için:

- Sirke veya başka kireç sökücü sıvılar kullanmayınız.
- Suyun sertlik derecesi arttıkça self-clean fonksiyonu daha sık kullanılması gerekmektedir.

KURU ÜTÜLEME

- Buhar tetiğine basmadan kuru ütüleme yapabilirsiniz.

KİREÇ TEMİZLEME (CALC-CLEAN) FONKSİYONU

- Kireç temizleme fonksiyonu ütünüzü korur ve ütünüzün ömrünü uzatır.
- Ütünüzün finisin prizden çıkarılmış ve soğuması, su tankının ise boş olduğuna emin olunuz.
- Kireç temizleme fonksiyonunu kullanmak için ütünüzü minimum 4 saatir kullanılmaması gerekmektedir.
- Su kazanının içerisinde su kalmış olabileceğinden bu işlemi lavabo üzerinde ya da bir havlu üzerinde yapınız.

- Kazanın içerisinde ¼ lt temiz su koyunuz. Su kazanını çalkaladıktan sonra boşaltınız.
- En iyi sonucu almak için bu işlemi bir kez daha yapınız.

Not: En iyi sonucu elde etmek için 10 kullanımdan sonra ütünüzün kazanını çalkalayarak temizleyiniz.

KULLANIMDAN SONRA



- Ütü derecesini minimum pozisyonuna getiriniz
- Açma/kapama düğmesine basarak cihazı kapatınız
- Ütünün fişi prizden çekiniz.
- Su tankının içerisindeki tüm suyu boşaltınız.
- Ütünüzün soğudugundan emin olunca güvenli bir yerde saklayınız.

BAKIM VE TEMİZLİK

- Temizlemeden evvel ütünüzün fişini prizden çıkarınız ve iyice soğuyana kadar bekleyiniz.
- Su tankının içine sirke ya da kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız.
- Ütü tabanını veya kazanı temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayınız. Sert metal nesnelere temas ettirmeyiniz.
- Ütü tabanı üzerinde ve buhar deliklerinde bazı kumaş artıkları olabilir. Bu yapışkan artıklar sirke-su karışımı bir solüsyon içine batırılmış ıslak bir bez ile temizlenerek çıkartılabilir. Daha sonra ütünüzün tabanını kuru bir bez ile kurulayınız.
- Ütünüzü kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayınız.
- Ütünüzü metal bir yüzeyin üzerine yerleştirmeyiniz, zarar verebilir.
- Ütünüzü kazanın üzerinde olan yerleştirme yerine oturtun: kaymayı önleyen pedler yüksek sıcaklıklara karşı dayanır.
- Buhar kazanlı ütünüzün kazanını düzenli (ayda bir veya iki kez) bir şekilde çalkalayıp kireçten arındırırsanız en iyi performansı ve uzun bir kullanım ömrü elde edersiniz.

UYARI: Ütünün bakım, temizlik ve kirecinin giderilmesi tüketicinin sorumluluğundadır; aksi durumlarda oluşacak anızalar nedeniyle ürün garanti dışı işlem görecektir.



Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik bilgiler:

220-240 V AC 50 Hz
2000W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan anızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otağklar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: 444 1 800

www.arzum.com

arzum@arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

STEAM JET NEO
3 BAR

AR 663 BUHAR KAZANLI ÜTÜ

ARZUM®

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onam hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anızanmasının yanı sıra, bu anızaların malıdan yararlanamamayı süreklili kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 gününü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anızanın tamirini mümkün bulunmadığını belirlenmesi, durumlarında tüketicinin malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 127054

BELGE ONAY TARİHİ: 07/10/2013

İMALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FIRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CINSİ : BUHAR KAZANLI ÜTÜ

MARKASI : ARZUM

MODELI : STEAM JET NEO 3 BAR

TYPE NO : AR 663

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR663-251213

CE