

arzum®

PRESTO PLUS

AR 193 ÇUBUK BLENDER SETİ

KULLANMA KILAVUZU

**TIRTIKLI
BIÇAK**



**UZUN
ÖMÜRLÜ**



**PÜRE
APARATI**

arzum®
PRESTO PLUS

1000
WATT

**1000
WATT**

3 YIL
ARZUM GARANTİSİ

PRESTO PLUS AR 193 ÇUBUK BLENDER SETİ



- 1- Motor (Ana gövde)
- 2- Çalıştırma düğmesi
- 3- Turbo düğmesi
- 4- Parçalayıcı adaptörü
- 5- 700 ml max. kapasiteli parçalayıcı hazne
- 6- Çift taraflı paslanmaz çelik bıçak
- 7- Kaymayı önleyici taban

- 8- Çırpıcı adaptörü
- 9- Çırpıcı teller
- 10- Paslanmaz çelik blender ayağı
- 11- Serrator (tırtıklı) çift taraflı paslanmaz çelik bıçak
- 12- 800 ml kapasiteli karıştırma kabı
- 13- Püre aparatı

Arzum marka **Çubuk Blender Seti**'ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını dileriz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu anza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz. Gençler ve özürli kişiler kullanacak ise gözetim altında kullanınız.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Gözetimsiz bırakıldığında ve birleştirilme, parçalara ayrılma, veya temizleme öncesi blenderler her zaman güç kaynağından ayrılmalı;

• Çocukların denetimsiz olarak blenderi kullanmasına izin verilmemelidir:

• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

• **Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti**'nizi soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına **KESİNLİKLE** yerleştirmeyiniz.

• Cihazınızın; karıştırıcı bıçağı ve özellikle parçalayıcı bıçağını, keskin oldukları için taşıırken ve yıkarken plastik kısımdan tutunuz. Ciddi yaralanmalara neden olabilirler:

• Cihazınız çalışırken, hareketli parçalarına dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.

• Cihazınıza başka ürünlere ait aksesuarları **KESİNLİKLE** takmayınız.

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablosundan çekmeyiniz.

• Cihazınızın kablosu ya da fişi anizasyonu, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.

• Cihazınızın fişini, işi bittiğinde, aksesuarları takıp çıkartmadan, bakım ve temizliğini yaparken, **MUTLAKA** prizden çekiniz.

• **Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti**'nizin hiçbir aksesuarını **KESİNLİKLE** boş kapta ya da dışarda ve ıslak zeminde çalıştırmayınız.

• Cihazınızı uzun süreli çalıştırmayınız, kısa aralıklarla kullanınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

• **Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti**'nizin aksesuarlarını ilk kullanımdan önce ılık su ile yıkayınız.

• Cihazınızı kullanırken "Pulse" (kısa aralıklarla, kesik kesik çalıştırma) konumunda kısa kısa çalıştırınız. Parçalamak, karıştırmak veya çırpma istediğiniz gıda daha iyi karışır, aynı büyüklükte parçalanacaktır.



TIRTIKLI PASLANMAZ ÇELİK BİÇAK

• **TIRTIKLI** Paslanmaz çelik bıçak özel tasarlanmış tırtıklı yapısı ve sertleştirilmiş malzemesi sayesinde standart kenarlı bıçaklardan **daha uzun süre keskinliğini muhafaza etmektedir.**

• **TIRTIKLI** bıçak tasarımı standart 2 bıçaklı blenderler ile karşılaştırıldığında sert besin ve buz parçalama gibi yüksek güç gerektiren zorlu işlemlerde daha verimli, pratik ve uzun kullanım ömürlü ekonomik çalışma imkanı sağlamaktadır.



TURBO DÜĞMESİ

• **TURBO** düğmesi darbeli çalışma ve max. güç kullanma imkanı sağlar. Turbo fonksiyonu ile özellikle parçalama işleminde istediğiniz sonucu daha kolay elde edersiniz.

• Turbo fonksiyonunu kullanırken de düğmeye kısa kısa aralıklarla basınız.



Çubuk Blender ile Karıştırma ve Parçalama

• Cihazınızın paslanmaz çelik blender aksesuarını ana gövdeye çok fazla sıkı olmayacak şekilde yerine oturuncaya kadar çevirerek monte ediniz.

• Cihazınızın fişini prize takınız.

• Çubuk blender'inizden iyi bir sonuç almak ve malzemenin etrafa sıçramasını önlemek için özel ölçekli karıştırma kabı veya derince bir kap kullanınız.

• Yiyecekleri küçük parçalara ayırınız ve çubuk blendernizin çalıştırma düğmesine basarak malzemenin içinde aşağı - yukarı dik konumda hareket ettiriniz.

• Çubuk blendernizin paslanmaz çelik blender aksesuarı ile soslara, süt, meyve suyu, çorba, kokteyl ve milkshake hazırlayabilir; pişirilmiş sebze, meyve ve patates püresi (Örn: bebek maması v.s.) yapabilir; tereyağı, yumurta, un ve sıvı yağ (mayonez, omlet ve tatlı hamur yapımı için) gibi yumuşak malzemeleri karıştırabilir ve ocak üzerinde pişmekte olan yemekleri karıştırabilirsiniz.

• Paslanmaz çelik blender aksesuar ile işinizi bittiğinde ana gövdeden ayırarak hemen temizleyiniz ve nemli bir bezle kurulayınız.



DİKKAT

• Cihazınızı malzeme içine yerleştirdikten sonra çalıştırınız ve işiniz bittiğinde, cihazınızın çalışması durmadan **KESİNLİKLE** malzeme içinden çıkartmayınız.

Çırpıcı Uçlar ile Çırpma ve Karıştırma

• **Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti**'nizin çırpıcı aksesuarlarını kullanarak kek hamuru, omlet, krep hamuru, mayonez gibi karışımları kolayca yapabilirsiniz.

• Çırpıcı aksesuarını kullanmak için öncelikler çırpıcı tellerinin yerine kilitlendiğine emin oluncaya kadar iterek oturtunuz.

• Çırpıcı adaptörünü motor bloğuna çok sıkı sıkıya monte ederek çevirerek monte ediniz.

• Çubuk blender'inizi, malzemeleri daha önceden yerleştirdiğiniz karıştırma veya derince bir kaba dik bir şekilde daldırarak fişe takınız. Çalıştırma düğmesine basınız ve malzemenin içinde aşağı- yukarı ve dairesel hareketlerle çeviriniz.

• Çırpıcı telleri her kullanımdan sonra **MUTLAKA** çırpıcı adaptöründen sökerek deterjanlı su ile yıkayınız. Adaptörü ıslak bir bez ile silmeniz yeterli olacaktır. Aşırı su aksesuarın içerisinde girerek bozulmasına sebep olabilir.



DİKKAT

1- Çubuk blender'inizi daima dik konumda çalıştırınız.

2- Cihazınızı **KESİNLİKLE** boş kaptay veya dışarıda çalıştırmayınız.

3- Cihazınızı malzemenin üzerine sert bir şekilde bastırmayınız.

4- Blender'inizin gövdesini kesinlikle suya sokmayınız.

Parçalayıcı Kabı ile Parçalama

• **Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti**'nizin 700 ml kapasiteli parçalama kabı ile çok kolay ve pratik parçalama yapabilirsiniz.

• Donmuş gıda ve ekmekleri buzlanı çözüldükten sonra, kabuklu meyşlerin kabuklarını ayıklayarak ve et parçalarını kemiksiz olarak parçalayınız.

• Cihazınızın parçalama bıçağını kabin ortasındaki mile oturacak şekilde iyice yerleştiriniz.

• Parçalamak istediğiniz besinleri kabin içine eşit yükseklikte ve bir yere yığılmayacak şekilde yerleştiriniz. Önerilenden fazla yiyecek koymayınız, cihazınız zarar görebilir.

• Cihazınızın parçalayıcı adaptörünü, adaptör üzerindeki tımağın kap üzerindeki yuvasına oturmasına dikkat ederek kabin üzerine oturtunuz. Tam olarak oturmadan çalıştırınız bıçakta tahribat olabilir.



• Çubuk blender'inizin motor / ana gövdesini adaptör üzerindeki yuvasına çok sıkı sıkıya monte ederek yerleştiriniz.

• Motor gövdesi üzerinde bulunan Turbo düğmesine veya çalıştırma düğmesine basarak işleme başlayabilirsiniz.

• İşiniz bittiğinde parçalama kabını ve çift taraflı paslanmaz bıçağı deterjanlı su ile yıkayarak temizleyiniz.



PÜRE APARATI KULLANIMI

• **Arzum Presto Plus Blender Seti**'nizin püre aparatını kullanarak kolayca püre yapabilirsiniz.

• Cihazınızın püre aparatını ana gövdeye çok fazla sıkı olmayacak şekilde yerine oturuncaya kadar çevirerek monte ediniz.

• Cihazınızın fişini prize takınız.

• Haşlanmış patatesleri uygun bir kaba koyunuz ve çubuk blendernizin çalıştırma düğmesine basarak malzemenin içinde aşağı – yukarı dik konumda hareket ettiriniz.

• 1 dakika içerisinde, 1,5 kg patatesi püre haline getirebilirsiniz.



- Püre aparatı ile işiniz bittikten hemen sonra ana gövdeden ayrılarak çok iyi bir şekilde temizleyiniz. Püre aparatını ılık su ile ya da bulaşık makinasının üst rafında yıkayabilirsiniz.

Parçalama ve Karıştırma Önerileri

- Parçalama ve karıştırma önerileri, yapılan testlerin sonucu olup, kendi damak zevkinize göre çalışma şekil ve sürelerini kendiniz de tayin edebilirsiniz.

Malzeme	Maksimum Kapasite	Çalışma Süresi
Sarımsak / Soğan (8'e bölünmüş)	150-250 gr	5-10 kere pulse
Çorba	200-300 gr	10-30 kere pulse
Maydanoz	40-50 gr	10-30 kere pulse
Et (yağsız ve sinirsiz)	100-150 gr	10-20 kere pulse
Meyve(bölünmüş)	250-300 gr	5-15 kere pulse
Peynir	100-150 gr	5-10 kere pulse
Bebek Maması	250-300 gr	5-15 kere pulse
Fındık/Ceviz (iç)	100-200 gr	5-10 kere pulse
Tereyağ ve Bal karışımı	300 gr tereyağı - 400 gr bal	5sn TURBO

DİKKAT

1- Arzum Presto Plus Çubuk Blender Seti'nizin motor gövdesini parçalayıcı adaptörünün üzerine yerleştirmeden KESİNLİKLE çalıştırmayınız.

2- Cihazınızı çalıştırırken yapılan işin kontrolü veya bitmesi halinde, motor tam olarak durmadan ve fişi çekmeden ana gövdeyi ve parçalayıcı adaptörü hazneden ayırmayınız.

3- Parçalayıcı bıçak çok keskin olduğundan, parçalayıcı kap içinde muhafaza ediniz.

BAKIM ve TEMİZLİK

- Cihazınızı temizlemeden önce, fişinin prizden çekili olmasına dikkat ediniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızın temizliğinin kolay yapılabilmesi için aksesuarları kullandıktan hemen sonra yıkamanız çok önemlidir.

- Motor (Ana gövde), çırpıcı adaptörü, parçalayıcı adaptörü KESİNLİKLE su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayınız.
- Paslanmaz çelik blendeni, ılık sabunlu su ile temizleyiniz. Su altında yıkarken motorun oturduğu yuvaya su kaçırmamaya özen gösteriniz. Yuvaya su kaçması halinde hemen ters çevirerek silkeleyiniz ve bıçak yıkan gelecek şekilde kurumaya bırakınız.
- Ürününüzün parçalayıcı haznesini, çift taraflı paslanmaz çelik parçalama bıçağını ve çırpıcı tellerini deterjanlı su ile veya bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler:

220-240 V ~ 50/60 Hz

700-1000 W

- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen evraklarda beyan edilen değerler ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygunudur.

AEEE

Bu cihaz AEED direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in Turkey
Tel: 444 1 800

www.arzum.com
arzum@arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür: Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir: Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur:

5. Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur:

6. Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar: Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır: Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir:

9. Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir:

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0006

BELGE TARİHİ: 02/07/2014

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : ÇUBUK BLENDER SETİ
MARKASI : ARZUM
MODELİ : PRESTO PLUS
TYPE NO : AR 193
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
E-POSTA :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

ARZUM®

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR193-0809 | 4

CE