

MYSTIQUE

AR 399 CAM DEMLIKLI
CAM SEMAVER

ARZUM®

KULLANMA KILAVUZU



red dot award 2014
honorable mention



x40

1500 W

3YIL
ARZUM GARANTISI

MYSTIQUE AR 399 CAM DEMİKLİ CAM SEMAVER



- | | |
|--|---|
| 1- 3 lt. kapasiteli led aydınlatmalı cam gövde | 7- Musluk |
| 2- 1,2 Cam demlik kapasitesi | 8- Açma/kapama tuşu |
| 3- Demlik kapağı | 9- Kaynatma (beyaz) ve sıcak tutma (kırmızı) ikaz ışığı |
| 4- Paslanmaz çelik çay filtresi | 10- Şebeke kablosu |
| 5- Üst kapak | 11- Damlalık |
| 6- Ergonomik tutma sapları | |

Arzum marka **semaveri** tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

• **Arzum Mystique Semaver**'inizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu anza garanti kapsamı dışında işlem görülür.

• Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanıır:

- Dükkânlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
- Çiftlik evleri,
- Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmissa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Arzum Çay Robotu'nuzu sadece kendi enerji tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji tabanı kullanmayınız.

• Su ısıtıcı aşırı doldurulursa kaynayan su sıçrayabilir.

• Ürün kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde kullanılmalıdır. Hatalı kullanıldığı takdirde yaralanmalara neden olabilir.

• 2000 metre ve üzerinde cihazın kullanılmasında sakınca yoktur.

- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablolarını kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Cihazınızın sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablo nun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablesundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablesundan çekmeyiniz.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi anzalysa, düşürölme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servise** başvurunuz. Cihazınızda sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

• Cihazınızın dış yüzeyi kullanım sırasında ısınmaktadır; dolayısıyla cihazınızın tutma sapı ve açma/kapama düğmesi dışındaki bölgelerine dokunmaktan kaçınınız.

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çıkartınız. Temizlik ve bakımını yapmadan önce iyice soğuduğundan emin olunuz.

• Su kaynarken çıkan buhardan elinizi veya yüzünüzü ve çocukların kullanmasına izin vermemeyiniz.

• Su ısıtıcı bölümünde su yokken veya kullanılmadığında açma/kapama tuşu **MUTLAKA** ışığı sönmük konumda olmalıdır.

ÖNEMLİ: Su kaynadıktan sonra semaveriniz otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçerek enerji tasarrufu sağlayacaktır. Tekrar su doldurduğunuzda yine otomatik olarak suyu kaynatmaya başlayacak ve su kaynadığında tekrardan otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçecektir. Eğer, cihazınızı tamamen kapatmak isterseniz açma/ kapama tuşuna basarak cihazınızı kapatınız.

• Eğer cihazınız yanlışlıkla boşken veya içinde yeterli miktarda su olmadığı zaman çalışır halde bırakılırsa güvenli kapatma tertibatı enerjisi otomatik olarak kesecektir. Böyle bir durumda, cihazınıza tekrar su doldurmadan tamamen soğumasını bekleyiniz. Şebeke kablosunu prizden çekip, çalıştırmak için kabloyu tekrar prize takmanız gerekmektedir.

• Su ısıtıcı bölümüne doldurduğunuz suyun maksimum su seviyesini geçmemesine dikkat ediniz.

UYARI: Su ısıtıcı bölümünde sadece su kaynatabilirsiniz. **KESİNLİKLE** başka bir sıvı ya da solüsyon kullanmayınız.

• Cihazınızın açma/ kapama tuşu açık iken, su ısıtıcı bölümünün üzerinde demlik **MUTLAKA** bulunmalıdır. Yoksa su kaynadığı halde cihazınızın enerji tasarrufuna geçmesi gecikecektir:

• Cihazınızın, su ısıtıcı haznesini **KESİNLİKLE** suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.

• Cihazınızın kablosunu ve elektrik bağlantı uçlarını ıslatmamaya özen gösteriniz ve asla ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan kesinlikle prize takıp cihazınızı çalıştırmayınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

UYARI: Su ısıtıcısı haznesinde su yokken veya su seviyesi 0,5 lt'nin altında iken cihazınızı **ASLA** çalıştırmayınız.

ÖNEMLİ:

• Diğer semaverlerden farklı olarak cihazınızı tek tuş ile çalıştırmanız yeterli olmaktadır. Cihazınız, içindeki suyun sıcaklığına göre otomatik olarak kaynama veya sıcak tutma konumuna geçmektedir.

• Cihazınız, kısa sürede kaynatma işlemini gerçekleştirerek otomatik olarak

sıcak tutma konumuna geçecektir. Sıcak tutma konumunda cihazınız minimum enerji seviyesinde çalışarak %90 enerji tasarrufu sağlayacaktır.

• Kaynar durumda beklerken ısıtma minimum olduğundan, mevcut su buharlaşıp bitmeden uzun süre hazır olarak bekleyebilmektedir.

SEMAVERİNİZİN KULLANIMI

• İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızı soğuk su ile birkaç kere çalkalayınız sonra MAX su seviyesine kadar doldurup, cihazınız otomatik olarak kapanıncaya kadar suyu kaynatınız. Kaynattığınız bu suyu dökünüz ve içini soğuk su ile durulayınız. Bu işlemi 2- 3 kere tekrarladıktan sonra cihazınızı soğumaya bırakınız. Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olması gerekmektedir. Üst demlik ve çay filtresini de ılık sabunlu suyla yıkayarak, durulayınız.

• Cihazınızın su ısıtıcı haznesini max çizgisini göz önünde bulundurarak istediğiniz su miktarına göre su doldurunuz. Şeffaf su seviye göstergesi sayesinde doldurduğunuz suyun miktarını görebilirsiniz.

• Su ısıtıcı haznesine daima min. (0,5 lt) ya da max. (3 lt) seviyeleri arasında su doldurunuz. Minimum seviyenin altındaki suyu kaynatmaya çalışmanız, cihazın erken kapanmasına, maksimum seviyenin üzerindeki suyu kaynatmaya çalışmanız suyun taşmasına neden olabilir.

• Demlik kapağını açarak çay filtresini yerinden çıkarınız ve filtreye yeteri kadar çay koyup üzerinden bir miktar soğuk su geçirdikten sonra demliğe yerleştiriniz ve demlik kapağını kapatınız.



• Su ısıtıcı haznesinin üzerine ara kapağı kapatıldıktan sonra hazırladığınız demliği ara kapak üzerine yerleştiriniz.

• Cihazınızın kablosunu prize takınız.

• Açma/kapama tuşuna basarak cihazınızı çalıştırınız.

Su ısınırken ikaz ışığı ve cam gövde led aydınlatma ışığı beyaz renkte yanacaktır.



• Kaynama işlemi gerçekleştiğinde 5 kere "bip" sesi duyulacak ve cihazınız otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçerek enerji tasarrufu sağlayacaktır. Cihazınız sıcak tutma konumuna geçince, ikaz ışığı ve cam gövde led aydınlatma ışığı kırmızı renge dönecektir.

• Demleme işlemini rahatça yapabilmek için damlalığı yerinden çıkartınız. Demliğinizi demlemek istediğiniz çay miktarına uygun su ile semaverin musluğundan doldurarak tekrar yerine yerleştiriniz.

• Damlalığı hareket etmesini engellemek için özel tasarlanmış alanına oturtun. Damlalık sayesinde musluktan akan ya da bardaktan taşan suyun tezgaha dökülmesi engellenmiş olur. Akan su damlalık haznesinde depolanır. Boşaltmak istediğinizde pratik şekilde yerinden çıkartıp temizleyebilirsiniz.

• Su seviyesi minimum değerini altına düşüyse musluktan su akmayacaktır. Bu durumda su ısıtıcınıza su ilave edebilirsiniz. Su ısıtıcınız suyun soğuduğunu algılayarak otomatik olarak suyu kaynatma konumuna geçecektir.

• Cihazınızı çalıştırmak istemediğinizde açma/ kapama tuşuna basarak cihazınızı kapatabilirsiniz.

NOT: Çay doldurmak üzere demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyrarak çekiniz. Böylece tabanına birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcısının içerisine dökülecektir.



SU ISITMA

• Arzum Mystique Semaver'inizi gerektiğinde su ısıtma ve kaynatma için de kullanabilirsiniz.

• Bunun için çay hazırlamada olduğu gibi su ısıtıcı haznesine maksimum (3 lt) ve minimum (0,5 lt) arasında su doldurunuz. Boş demliği üst kapak üzerine oturttünüz ve açma/kapama tuşuna basarak cihazınızı çalıştırınız.



• Cihazınız suyu kısa sürede kaynattıktan sonra enerji tasarrufuna geçecektir. Su ısıtıcınız iş yaptığı sürece bu şekilde çalışır durumda bırakıldığında devamlı kaynar suyunuz hazır olacaktır.

• Soğuk su ilave etmeniz bile otomatik olarak kaynatma konumuna geçerek kısa sürede suyu kaynatacak ve sıcak tutma konumuna geçerek enerji tasarrufu sağlayacaktır.

• Cihazınızı çalıştırmak istemediğinizde açma/kapama tuşuna basarak cihazınızı kapatabilirsiniz.

GÜVENLİK SİSTEMİ

• Su kaynadığında cihazınız otomatik olarak enerji tasarrufuna (sıcak tutma konumuna) geçmektedir.

• **Susuz Çalışma Koruması:** Emniyet bakımından cihazınız iki termostat ile korunmuştur. Cihazınızda su yokken cihazınızı çalıştırırsanız, cihazınız otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda, şebeke kablosunu prizden çekip, çalıştırmak için tekrar prize takmanız gerekmektedir.

• Cihazınızı çalışır durumda 4 saat boyunca kullanmadan bıraktığınız takdirde cihazınız otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda, şebeke kablosunu prizden çekip, çalıştırmak için tekrar prize takmanız gerekmektedir.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Cihazınızı temizlemeden önce önemli uyarılar bölümünü **MUTLAKA** okuyunuz.

• **TEMİZLEMEDEN ÖNCE CİHAZINIZIN AÇMA/ KAPAMA TUŞUNA BASARAK MUTLAKA KAPATINIZ, FIŞI MUTLAKA PRİZDEN ÇEKİNİZ VE CİHAZINIZIN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.**

• Semaverinizin demliğini ve çay filtresini elde veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

• Su ısıtıcı bölümündeki suyu boşaltmak için demlik ve ara kapağı alın.

Şebeke kablosunu prizden çıkartınız. Semaverinizi tutma sapından tutarak musluk tarafından dikkatli bir şekilde boşaltınız. Semaverinizin dış yüzeyini kuru veya nemli bir bezle siliniz. **KESİNLİKLE suya**

daldırarak veya bulaşık makinesinde yıkayarak temizlemeyiniz.



• Cihazınızın hiçbir aksesuarını bu tip cihazlar için özel hazırlanan temizleyiciler hariç sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.

• Cihazınızın kablosunu ve fişini **ASLA** ıslatmayınız. Eğer ıslanırsa, fişi prizden çekiniz ve kabloyu da, fişi de iyice kurulayınız.

KİREÇLENMEYİ GİDERME

• Su ısıtıcı bölümünün içinde oluşan kireçlenmeyi periyodik olarak gidermek hijyen ve enerji tasarrufu açısından önemlidir.

• Cihazınızı her kullanımdan sonra içinde kalan suyu boşaltmanız ve sert su yerine daha az mineral içeren su kullanmanız kireçlenmeyi azaltacaktır.

• Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir katman oluşturarak ısıtıcınızın verimini düşürecektir.

• Tabandaki yumuşak kireçlenme, fırça ile kolayca temizlenebilir. (Bu işlemi yapmadan önce fişi prizden çekmeyi unutmayınız.)

• Tortulmuş sert kireçlenmeyi ise piyasadan satın alınabilecek ev aletleri için satılan kireç çözücüler veya sirke ile temizleyebilirsiniz.

• Kireç çözücü ile temizlemek için; cihazınızda bir miktar suyu kaynattıktan sonra, kireç çözücüyü kaynamış suyun içine kaşıttınız. Bir süre bekledikten sonra ısıtıcınızı 2- 3 dk daha kaynatarak içeri boşaltınız ve 2- 3 kez temiz su ile yıkayınız.

• Beyaz sirke ile temizlemek için; cihazınızı yarım litre beyaz sirke ile doldurarak 1 saat bekletiniz, daha sonra sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2- 3 kez temiz su ile yıkayınız.



Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220-240 V ~ 50/60 Hz

1500 W (Kaynatma)

Su ısıtıcısı maximum kapasite : 3 lt

minimum kapasite : 0,5 lt

Demlik kapasitesi : 1,2 lt

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan anızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otağklar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: 444 1 800

www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar anızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketicisi malın bedelini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlıği Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

MYSTIQUE
AR 399 CAM DEMLIKLI
CAM SEMAVER

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0007

BELGE TARİHİ: 08/07/2014

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİK
EV ALETLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CINSİ : SEMAVER

MARKASI : ARZUM

MODELİ : MYSTIQUE

TYPE NO : AR 399

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasi 6502 sayılı Tüketicisi Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrik Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

AR399-260815

GENEL DAĐITICI
ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00
www.arzum.com

CE