

arzum

KLEMANTIN

AR1059 NARENCIYE SIKACAĞI
AR1059 CITRUS JUICER
AR1059 ZITRUSPRESSE

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

20 W

3

YIL
YEARS
JAHRE

GARANTİ
WARRANTY
GARANTIE




20
WATT

0.5
LT



Turkey

KLEMANTIN AR 1059 NARENCİYE SIKACAĞI



Arzum marka **Narenciye Sıkacađı'nı** tercih ettiđinizden dolayı teŖekkür ederiz. Bu ürün de hayatnızı kolaylaŖtırmak için size sunduđumuz ürünlerden biridir.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceđinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- **Arzum Klemantin Narenciye Sıkacađı'nızın** üzerinde yazılı voltajın, bulunduđunuz yerin voltajına uygun olup olmadıđına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dıŖında iŖlem görür.

- Cihaznız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dıŖında iŖlem görecektir.

- Cihaznızı çocukların erişemeyeceđi yerlerde kullanınız ve çocuklardan uzak tutunuz.

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduđu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmişsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliđi bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliđi olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihaznıza zarar vermemek için yetersiz akım sađlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

- Cihaznızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, Arzum Yetkili Servisine başvurunuz. Orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Herhangi bir aksesuarı sökmeden ya da çıkarmadan önce motorun bütünüyle durduğundan ve fişin prizden çekilmiş olduğuna emin olunuz.
- Ana gövdeyi, kabloyu ve fişi kesinlikle suya batırmayınız, musluk altına tutmayınız, nemli ve yumuşak bir bezle siliniz.
- Kullanılan narenciyenin kapasitesi kabın maksimum seviyesini aşmamalıdır.

DİKKAT

Çok uzun süre aralıksız kullanmayın. Motor aşırı ısınabilir. Narenciye sıkacağı 3 dakika boyunca aralıksız kullanılırsa tekrar başlatılmadan önce soğutulması gerekebilir.

CİHAZIN KULLANILMASI

- Meyve suyu haznesini, ok işaretleri üst üste gelecek şekilde motor ünitesine yerleştirin.
- Filtreyi yerleştirin. Bu cihazın filtresi meyvelerin posa yapısına göre ayarlanabilmektedir, damak zevkinize göre posa ayarını yapabilirsiniz.
- Narenciye konisini motor ünitesinin şaftına yerleştirin.
- Cihazınızın fişini prize takınız.
- Suyunu çıkarmak istediğiniz meyveyi ortasından keserek ikiye ayırınız. Cihazınız suyunu sıkmak istediğiniz meyvenin, sıkma konisine bastırılmasıyla çalışmaya başlar ve çıkan meyve suyu otomatik olarak meyve suyu haznesine dolar. Koni sola ya da sağa dönecektir.
- Cihazınız çift taraflı sıkma için tasarlanmıştır. Sıkma konisi sağa ve sola olmak üzere iki tarafa da dönerek işlem yapar. Narenciye konisine her basış koninin dönme yönünü değiştirir.



- Sıktığınız meyveyi koni üzerinden kaldırdığınızda cihazınızın çalışması otomatik olarak duracaktır. Artık filtre ve koniyi tamamen çıkarabilirsiniz.

DİKKAT

İki sıkma arasında minimum 15sn. bekleyin, meyveleri sürekli olarak 3 dakikadan fazla sıkmayın.

Kullanılan narenciye nin kapasitesi kabın maksimum seviyesini aşmamalıdır (0.5 L).

Not: Cihazınız sadece limon, portakal, greyfurt gibi narenciyelerin suyunu çıkarmak için kullanılmalıdır.

BAKIM ve TEMİZLİK

- Cihazınızı temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın motor bölümü dışındaki çıkabilen parçalarını her kullanımdan hemen sonra bol su ile yıkayarak temizleyebilirsiniz. Cihazınızı temizlemek için cihazınıza zarar verecek kimyasallar kullanmayınız. **KESİNLİKLE** bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Narenciye sıkacağı nızın motor bölümünü **KESİNLİKLE** suya sokmayınız. Temizlemek için nemli bir bez kullanınız. Ancak daha sonra kuru bir bez ile kurulayınız.

Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler:

220-240 V~50 Hz 20 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
 - Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
 - Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici:

Harvest industry limited

Han ji industrial park shi ji town panyu ,GuangZhou P.R.China 511450

Tel +86 020-84558916

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China-Menşei Çin'dir Tel: 0850 222 1 800

www.arzum.com

KLEMANTIN AR 1059 CITRUS JUICER



1- Transparent cover

2- Citrus cone

3- Pulp Control

4- Filter

5- Citrus Juicer Bowl

6- Motor Unit

We thank you for choosing **Arzum** brand **Citrus Juicer**. This product is one of the products we present you to facilitate your life.

In order to take the best results from your appliance, please read the instructions manual carefully and save it for the future references.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Make sure that the voltage indicated on the **Arzum Klemantin Citrus Juicer** corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.

- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee.
- Keep the appliance away from and out of the reach of children.
- This appliance should be used by children above the age of 8 and people with lack of physical, sensory and mental capabilities and experience only if they are informed, supervised and instructed to use this appliance in a safe manner and understood the risks. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be performed by unsupervised children.
- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
- Do not place your appliance over or near direct heat sources such as hot gas, electric burner, or heating oven.
- Do not let cord hang over edge of a table or counter, or touch any other appliances.

- Place your appliance on a sound flat surface. Do not place it on the corner of the table.
- Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your mixer. Do not carry your appliance by holding from the cord. To unplug, hold the plug and do not pull by the cord.
- Do not operate your appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as by dropping down, etc.

Do not attempt to repair it by yourself. Call immediately an Arzum Authorized Service. Care that for using the only original spare parts.

- Make sure that the engine stops completely and the plug is disconnected from the power outlet before dismantling or removing any accessory.
- Never immerse the main body, cable and plug into water, and do not keep under tap, and wipe them with a damp and soft cloth.
- Do not use the accessories belonging to other appliances in your appliance.
- Use your appliance for its intended purposes as recommended.
- The Capacity of the expressed juice does not exceed the maximum graduation of the cup.

WARNING:

Do not continuously operate too long. The motor may overheat. If the juicer has been used continuously for 3 minutes, it may need time to cool down completely before restarting.

USING YOUR APPLIANCE

- Put the cup on the motor unit.
- Put the filter. Filter of this appliance can be adjusted according to pulp structure. You can adjust the pulp suited for your taste.
- Put the cone on the shaft of the motor unit
- Plug in the appliance.
- Cut the fruit in half that you would like the squeeze. Your appliance starts working when you press the fruit to be juiced on the juicer cone and the juice is filled in the juice bowl automatically. Cone will turn to left or right.



- Your appliance is designed for two-sided juicing. The juicing cone operates by turning to both sides as right and left. Every press on the citrus cone changes the turning direction of the cone
- When you remove the fruit, the citrus cone stops automatically. You can remove filter and cone now.



WARNING:

Keep rest periods at least 15s between two operating squeezed, do not continuously squeeze fruit more than 3 minutes.

The Capacity of the expressed juice does not exceed the maximum graduation of the cup. (0.5 L).

NOTE: Use your appliance to get juice of lemon, orange, grapefruit etc.

CLEANING AND CARE

- Always disconnect it from the outlet before cleaning your appliance.
- You can wash and clean the removable parts of your appliance except for the engine part with plenty of water after every use. Do not use chemicals that will harm your appliance to clean the appliance. **NEVER** wash in the dishwasher.
- **NEVER** immerse the engine part of your citrus juicer into water. Use a damp cloth to clean it. But, then dry with a dry cloth.

Product life 7 years

Technical Specifications

220-240 V~50 Hz 20 W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

Harvest industry limited

Han ji industrial park shi ji town panyu ,GuangZhou P.R.China 511450

Tel +86 020-84558916

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

Made in China

www.arzum.com

KLEMANTIN AR 1059 ZITRUSPRESSE



1- Transparenter oberdeckel

2- Zitruskegel

3-Einstellbarer fruchtfleischanteil

4- Filter

5- Fruchtsaftspeicher

6- Hauptgehäuse (Motor)

Vielen Dank für Ihre Auswahl der **Arzum Zitruspresse**. Wir wünschen, dass auch dieses Produkt Ihnen das Leben erleichtern wird.

Für eine gute Produktivität Ihres Gerätes lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für einen eventuellen späteren Gebrauch unbedingt auf.

WICHTIGE HINWEISE

- Vergewissern Sie sich darüber, dass die auf Ihrer **Arzum Klementin Zitruspresse** genannte Spannung mit der Spannung an Ihrem Aufenthaltsort übereinstimmt.

Bei eventuellen Unstimmigkeiten und daraus folgenden Störungen übernimmt unsere Firma keinerlei Verantwortung. Störungen dieser Art werden außerhalb der Garantie behandelt.

- Ihr Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt und kann nicht zu Handelsoder Industriezwecken verwendet werden. Andernfalls wird es außerhalb des Garantieumfangs behandelt.

- Setzen Sie Ihr Gerät an für Kinder unerreichbaren Stellen ein und bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf.

- Dieses Gerät kann seitens körperlich (auditiv oder visuell) bzw. geistig eingeschränkten oder erfahrungs- bzw. kennntnislosen Personen eingesetzt werden, solange Ihre Sicherheit beaufsichtigt wird. Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen.

- Um Ihrem Gerät keinen Schaden hinzuzufügen, verwenden Sie bitte keine Verlängerungskabel mit nicht ausreichender Spannungsleistung.

- Stellen Sie Ihr Gerät **NIEMALS** direkt auf direkte Wärmequellen wie Öfen oder Herde und stellen Sie es auch nicht in die Nähe solcher Quellen.

- Vermeiden Sie jegliche Handlungen, die dem Kabel bzw. dem Stecker Ihres Gerätes schaden könnten. Tragen Sie Ihr Gerät nicht am Kabel, und halten Sie beim Herausziehen aus der Steckdose unbedingt am Stecker fest. niemals am Kabel ziehen.

- Nehmen Sie an Ihrem Gerät keine weiteren Handlungen außer dessen Reinigung und Pflege vor. Bemerkten Sie eine Störung des Kabels Ihres Gerätes oder dessen Steckers oder ist das Gerät aufgrund eines Sturzes oder eines sonstigen beliebigen Grundes beschädigt, dann bitte das Gerät nicht benutzen. Bitte am Gerät keinerlei Reparaturen vornehmen. Setzen Sie sich umgehend mit dem Ihnen am nächsten zuständigen **Arzum Kundendienst** in Verbindung. Verwenden Sie an Ihrem Gerät nur Originalersatzteile ein.
- Bevor Sie ein Zubehörteil abnehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass der Motor vollständig gestoppt ist und der Stecker ausgesteckt ist.
- Das Hauptgehäuse, das Kabel bzw. den Stecker niemals in Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten. Diese bitte mit einem feuchten und weichen Tuch abwischen.
- Die Zubehörteile anderer Geräte niemals an diesem Gerät anbringen.
- Setzen Sie Ihr Gerät wie empfohlen und zweckbestimmt ein.
- Die Kapazität der verwendeten Zitrusfrucht darf den Höchstgehalt des Behältnisses nicht überschreiten.

WARNUNG:

Nicht zu lange kontinuierlich verwenden. Der Motor kann überhitzen. Wenn die Zitruspresse kontinuierlich für 3 Minuten verwendet wird, muss sie vor Wiederverwendung eventuell gekühlt werden.

EINSATZ DES GERÄTES

- Legen Sie die Saftschale in die Motoreinheit mit den Pfeilen nach oben.
- Filter einsetzen. Der Filter dieses Gerätes kann entsprechend der Tresterstruktur der Frucht eingestellt werden, die Trester kann nach Ihrem Geschmack angepasst werden.
- Legen Sie den Zitruskegel auf die Welle des Motors.
- Netzstecker in Steckdose stecken.
- Schneiden Sie die Frucht, die Sie zu pressen wünschen, durch die Mitte in zwei Teile. Ihr Gerät wird sich in Betrieb setzen, sobald Sie die zu pressende Frucht auf den Zylinder drücken. Der gepresste Fruchtsaft wird automatisch in den Saftspeicher einfließen. Der Zylinder wird sich nach rechts bzw. links drehend bewegen.
- Ihr Gerät ist für doppelseitiges Pressen konstruiert. Der Presszylinder führt den Pressvorgang durch, indem er sich nach rechts



bzw. links, also in beide Richtungen dreht. Bei jedem Drücken auf den Zylinder wir dieser sich in die andere Richtung drehen.

- Sobald Sie die gepresste Frucht vom Zylinder abnehmen, wird sich das Gerät automatisch außer Betrieb setzen. Nun können Sie das Filter und den Zylinder vollständig abnehmen.



WARNUNG:

Warten Sie mindestens 15 Sekunden zwischen zwei Pressen, pressen Sie die Früchte nicht länger als 3 Minuten.

Die Kapazität der verwendeten Zitrusfrucht darf den Höchstgehalt des Behältnisses nicht überschreiten (0,5 l).

BEMERKUNG: Das Gerät ist nur geeignet für das pressen von Zitrusfrüchten wie Zitronen, Orangen und Grapefruit.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung das Gerät unbedingt ausstecken.
- Bis auf den Motor müssen alle abnehmbaren Teile nach jedem Einsatz mit viel Wasser gespült und gereinigt werden. Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Gerätes keinerlei schadhafte Reinigungschemikalien. **NIEMALS** in der Spülmaschine waschen.
- Den Motor der Zitruspresse **NIEMALS** in Wasser tauchen. Für die Reinigung dessen verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch. Dann bitte mit einem trockenen Tuch gründlich abtrocknen.

Die Lebensdauer beträgt 7 Jahre

Technische Eigenschaften

220-240 V~50 Hz 20 W

PUNKTE, AUF DIE WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER LIEFERUNG GEACHTET WERDEN MUSS

- Während Transport und Lieferung muss Ihr Gerät, damit die Bestandteile nicht geschädigt werden, in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
- Halten Sie das Gerät während des Transports in aufrechter Position.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen es vor Stößen.
- Nach der Lieferung des Produkts an den Kunden sind Schäden, die während des Transport entstanden sind, nicht länger im Garantiumfang enthalten.

Entspricht der **EEE- Vorschrift.**

WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wiederverwendbare Wertstoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.



Hersteller: **Harvest industry limited**

Han ji industrial park shi ji town panyu ,GuangZhou P.R.China 511450

Tel +86 020-84558916

Importeur: **Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.**

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

Made in China

www.arzum.com

A large vertical rectangle with rounded corners, filled with horizontal lines, serving as a writing area. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ARZUM

KLEMANTIN

AR 1059 NARENCİYE SIKACAĞI

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0044

BELGE TARİHİ: 13/05/2015

İMALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

ÜRÜNÜN CİNSİ : NARENCİYE SIKACAĞI

MARKASI : ARZUM

MODELİ : KLEMANTIN

TYPE NO : AR 1059

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

ARZUM

ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 222 1 800

www.arzum.com

AR1059-190418

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

