

BUKA

AR 581 İYONLU
SAÇ KURUTMA
MÄKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

ARZUM[®]



2000 W

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

BUKA

AR 581 İYONLU SAÇ KURUTMA MAKİNESİ



- 1- Yumuşak dokulu ana gövde
- 2- Açma/kapama düğmesi
- 3- Joystick sıcaklık ve hız ayar düğmesi
- 4- Soğuk hava üfleme düğmesi
- 5- Işıklı LCD ekran
- 6- Çıkabilir arka ızgara kapak ve hava filtresi
- 7- Form başlığı
- 8- Taraklı difüzör
- 9- Pratik asma halkası

Arzum marka **iyonlu saç kurutma makinesi**'ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Arzum Buka İyonlu Saç Kurutma Makinesi, çok güçlü, sessiz ve çok hafif bir saç kurutma makinesidir. Saçlarınıza istediğiniz şekli kısa sürede vermenizi sağlarken, iyon teknolojisi sayesinde saçınıza kolayca şekle girecek, daha yumuşak ve parlak olacaktır.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek anızlardan firmamız sorumlu tutulamaz ve anıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınızı, sadece evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınızı; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır: Çocukların ürünü ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ek koruma olarak, banyoda kullanılan prizde, beyan değeri 30mA'i aşmayan Rezidüel akım koruma cihazı (RCD)'nin kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye olunur.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız, su veya başka bir sıvı ile dolu kapların yanında kullanmayınız. Cihazınızın dış yüzeyini kullanmadığınız zamanlarda kuru veya nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Su ya da başka bir sıvı içine düşen makinenizi asla ellemeyiniz. Derhal fişini prizden çekiniz ve kullanmadan önce **Arzum Yetkili Servisi**' ne götürüp kontrol ettiriniz.
- **Kullanım sırasında cihazın arkasındaki hava girişi ızgarasının saç, el ya da başka herhangi bir şey tarafından kapanmadığına emin olunuz. Ön ve arka giriş ızgaraları kullanım sırasında açık olmalıdır.**
- Cihazınızın kablosu ya da fişi anızlıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız. İçini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz, Arzum Yetkili Servisi' ne götürünüz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablosundan çekmeyiniz. Kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.
- Kullanırken ve kullandıktan sonra saç kurutma makinenizin kablosunu ısınan kısımlardan uzak tutunuz.
- Cihazınıza başka ürünlere ait olan aksesuarları **KESİNLİKLE** takmayınız.
- Sıcak havanın özellikle gözlerinize temasından kaçınınız.
- Saç kurutma makinenizi kullanırken, saçınıza tutuşabilir maddeler içerdiğinden dolayı sprey püskürtmeyiniz.
- Cihazın ısınan kısımlarını yüzünüzden ve boynunuzdan uzak tutunuz. Cihazınızın ısınan kısımlarına dokunmayınız, sadece saplardan veya ilgili düğmelerden tutunuz.



• Cihazı sıcakken veya çalışır vaziyette iken ısıya dayanıksız tekstil mamulleri üzerine veya nemli yüzeylere **KESİNLİKLE** bırakmayınız.

• Cihazınız, emniyetiniz ve cihazınızın korunması için emniyet termiği ile donatılmıştır. Emniyet termiği sayesinde, cihazınız aşırı ısındığında otomatik olarak duracaktır. Bu durumda, cihazınızın açma/kapama düğmesini "0" konumuna getirerek kapatınız. Cihazınızın soğuması için 1-2 dakika bekleddikten sonra cihazınızı tekrar çalıştırabilirsiniz.

- Cihazınızı kullandıktan sonra fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Cihazınızı kullandıktan sonra aksesuarları sıcak olabileceği için bunları çıkarmadan önce iyice soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

UYARI:

1- İyonlu saç kurutma makinenizi banyoda, duşta, su dolu küvette veya su ile temas edebilecek alanlarda ve elleriniz ıslakken **KESİNLİKLE** kullanmayınız.



2- Cihazınızı sadece sap kısmından tutarak kullanınız. Kullanım sırasında, hava çıkışı kısmı, difüzör, form başlığı gibi kısımları sıcak olabilmektedir.

3- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, açma/kapama düğmesini "0" kapalı konuma getiriniz ve fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz. Cihazınız kapalı dahi olsa, fişi prize takılı iken suya yakın bulundurulması tehlike teşkil etmektedir.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Saç kurutma makinenizi ile saçlarınızı çok çabuk kurutabilir ve kolayca değişik saç modelleri yaratabilirsiniz.
- Düz saçlarınızı dolgunlaştırmak ya da dalgalı şekillendirebilmek için yuvarlak başlıklı bir tarak, düzleştirme için düz başlıklı bir tarak kullanmanızı öneririz. Her iki işlemde de sıcak havanın saçlarınız boyunca diplerden uçlara doğru gelmesini sağlayınız.
- Saç diplerinize dolgunluk vermek istiyorsanız, işe saç diplerinizi, istediğiniz modelin gerektirdiği tarama yönünün ters istikametinde kurutmakla başlayınız.
- Saç kurutma makinenizi 5 kademeli ısı ayarı ve 5 kademeli hava hız ayarına sahiptir. İstenilen sıcaklık ve hava kuvvetini joystick ayar düğmesini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

HIZ	ISI	W
1. Kademe	1. Kademe	380
2. Kademe	2. Kademe	560
3. Kademe	3. Kademe	920
4. Kademe	4. Kademe	1300
5. Kademe	5. Kademe	2000

NOT: Cihazınızı isteğe bağlı olarak farklı hız ve ısı kademelerinde çalıştırabilirsiniz. Bu durumlarda LCD ekranda farklı W değerleri çıkacaktır.

• Arzum Buka İyonlu Saç Kurutma Makine'nizde bulunan profesyonel **AC motor** sayesinde, motor kısmında sürekli hava sirküle olduğundan, motor ısınmayarak kapanmayacaktır.

SOĞUK HAVA DÜĞMESİ ❄️

- Soğuk hava düğmesine basarak soğuk havanın verilmesini sağlayabilirsiniz.
- Cihazınızın 5 kademeli soğuk hava hız ayarı bulunmaktadır. Joystick ayar düğmesini yukarı veya aşağı doğru iterek soğuk hava hızını ayarlayabilirsiniz.
- Uyguladığınız her saç modelinden sonra saçlarınız biraz soğuk hava vererseniz saç modeliniz daha uzun süre dayanacaktır.



İYON ÖZELLİĞİ

- Arzum Buka İyonlu Saç Kurutma Makine'niz negatif iyon akımı oluşturan yeni iyonik teknoloji ile donatılmıştır. Negatif iyonlar, saçlarınızda biriken statik elektrigi atar ve böylece saçınız daha yumuşak ve parlak bir yapıya kavuşur.
- Cihazınızı çalıştırdığınızda iyon özelliği de otomatik olarak çalışacaktır.

FORM BAŞLIĞI (Hava Yönlendirici Aksesuar)

- Saçınızı daha hızlı ve kolay şekillendirmek için hava akımını belirli bir alanda yoğunlaştıran form başlığını kullanabilirsiniz. Form başlığını, sıcak havanın tam olarak temas etmesini istediğiniz yere yönlendirerek cihazınızı kullanınız.



TARAKLI DİFÜZÖR

- Saçınızı doğal haliyle şekillendirmek, permal saçlarınızı sağlıklı bir şekilde kurutmak için taraklı difüzörü kullanabilirsiniz.
- Cihazınızla şekil verme işleminden sonra şekillendirici bir jöle ya da köpük uygulayarak verdiğiniz şeklin uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

UYARI: Form başlığını veya taraklı difüzörü kullanırken, saçınızın doğal nemini kaybetmemesi için makinenizi saçınıza çok yaklaştırmayınız.



SAÇINIZIN KURUTULMASI VE ŞEKİLLENDİRİLMESİ

- Banyodan sonra saçınızdaki fazla suyu havlu ile alınız.
- Saçınızı kurutmak için form başlığını veya saçınıza şekil vermek difüzör başlığını saç kurutma makinenize takınız.
- Cihazınızın fişini prize takınız ve ana gövde üzerinde yer alan açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.



• Hızlı kurutma için; Joystick ayar düğmesini yukarı doğru iterek hız ayarını en üst seviyeye, sağa doğru iterek de ısı ayarını en üst seviyeye getiriniz.

• Şekillendirme ve yavaş kurutma için; hızı ve ısıyı daha düşük ayarlarda kullanınız.

• Kurutma sırasında iyon özelliğini aktif konuma getirerek daha sağlıklı kurutma yapabileceğiniz gibi saçınızın daha çabuk şekil almasını da sağlayabilirsiniz.

• Saçınıza istediğiniz şekli verdikten sonra soğuk hava düğmesine (❄️) basarak, verdiğiniz şeklin daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

• Saçınızı kuruttuktan veya istediğiniz şekli verdikten sonra, açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı kapatınız. **Kullanmadığınız zamanlarda cihazınızın fişini MUTLAKA prizden çekiniz.**



• Cihazınızın başlığını çıkarmak istediğinizde **MUTLAKA** cihazınızın soğumasını bekleyiniz. Kullanım sırasında cihazınız ısındığından dolayı başlık kısmı da sıcak olabilmektedir.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımını yapmadan önce kapatınız, fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.

• Cihazınızı **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Dış yüzeyini kuru veya nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı madde ve malzemeler ile silmeyiniz.

• Temizleme sırasında aksesuarları yerinden çıkartarak daha kolay temizleyebilirsiniz. Cihazınıza ait aksesuarları elde de yıkayabilirsiniz. Ancak tekrar kullanmadan önce **MUTLAKA** iyice kuruduğundan emin olmalısınız.

• Cihazınızı belli bir kullanım sonrasında arka ızgara kapağını ve hava filtresini de temizleyebilirsiniz. Kapağı çevirerek çıkarttıktan sonra filtre ve ızgaradaki tozları suda yıkayabilirsiniz. Yerine takmadan önce iyice kuruduğundan emin olunuz.



• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda pratik asma halkası sayesinde cihazınızı uygun alanlara asarak da muhafaza edebilirsiniz.



Kullanım ömrü 7 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 230 – 240 V ~ 50/60 Hz
- 1800 – 2000 W
- AC motor
- 5 hız kademesi
- 5 ısı kademesi
- Soğuk hava düğmesi

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in P.R.C.

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındaadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin ananın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanincaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anılanın maldan yararlanamamayı sürekliliği kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 gününü geçmemiş olan cihazın anızlı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla ananın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

BUKA
AR 581 İYONLU
SAÇ KURUTMA
MAKİNESİ

ARZUM[®]

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 117567

BELGE ONAY TARİHİ: 19/10/2012

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş**

ÜRÜNÜN CİNSİ : İYONLU SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : BUKA

TYPE NO : AR 581

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR581-211013

