

STEAM JET

AR 659 BUHAR KAZANLIÜTÜ
AR 659 STEAM GENERATOR
AR 659 DAMPFGENERATOR

arzum®

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG



5 BAR




2800 W

3JAHRE
ARZUM GARANTIE

3YEARS
ARZUM WARRANTY

3YIL
ARZUM GARANTISI



STEAM JET AR 659 BUHAR KAZANLI ÜTÜ

1- Kireç önleyici kartuş

2- Termostat ikaz ışığı

3- Buhar tetiği

4- Tedarik hortumu

5- Ceramic Taban

6- Ütü ısı ayan

7- Isı geçirmez ütü koyma yeri

8- Su tankı çıkarma yeri

9- Kontrol paneli

10- Su tankı

11- Açma-Kapama düğmesi

12- Düşük buhar ayan

13- Orta buhar ayan

14- Yüksek buhar ayan

15- Buhar hazır ikaz ışığı

16- Boş su tankı ikaz ışığı

17- Kablo toplama yeri

18- Anahtar

Arzum marka buhar kazanlı ütüyü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de diğer Arzum ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden dolayı saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Steam Jet Buhar Kazanlı Ütü üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir anza, garanti kapsamı dışında işlem görür.

- Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

- Cihazınızı dış mekanlarda ve banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayınız.

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Ütünün fişi prize takılıyken ütü, gözetimsiz bırakılmamalıdır.

• Ütü çalışırken veya soğumaya bırakıldığında ütüyü ve kablolarını, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacakları bir yerde bırakınız.

• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

• Cihazınızın fişini prize takmadan önce veya ütüleme işleminiz bittiğinde fişi prizden çıkarmadan önce termostat ayar düğmesini mutlaka minimum konuma getiriniz.

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablolarından tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz, asla kablolarından çekmeyiniz.

• Ütünün kablolarının çocukların rahatlıkla ulaşabileceği kenarlardan sarkmamasına özen gösteriniz.

• Ütünüzü su veya başka bir sıvıya **KESİNLİKLE** daldırmayınız.

• Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Sadece saplardan veya ilgili düğmelerden tutunuz. Özellikle ütünüz dik konumdayken yanma riskine karşı, ütünüzün sıcak tabanına dokunmamaya ve tabanından çıkan buhara karşı dikkatli olunuz.

• Ütüleme işleminden sonra ütünüzü çocukların erişemeyeceği bir yerde soğumaya bırakınız.

• Ütünüzü her zaman dik konumda muhafaza ediniz. Eğer ütünüzü, tabanı zemine gelecek şekilde saklarsanız çok az miktarda nem bile ütünüzün taban plakasının paslanıp lekelenmesine sebep olur.

• Ütü, sabit bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır

• Ütüyü yerleştirirken, yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olunuz.

• Kabloların sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz. Ütünüz sıcakken kabloları, tabanı etrafına sarmayınız. Ütünüzü dik konumda bırakarak soğumasını bekleyiniz.



• Ütünün düşürülmesi, üzerinde gözle görülür hasar işaretlerinin olması veya sızıntı yapması durumunda kullanmayınız.

Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

• Ütünüzün fişini:

- Temizlik ve bakımını yapmadan önce,

- Her kullanımdan sonra işiniz bittiğinde **MUTLAKA** prizden çıkarınız.

• Giysilerinizi **KESİNLİKLE** üzerinizde iken ütümeyiniz.

• Su haznesine su doldurulmadan önce fişi prizden mutlaka çekiniz.

• Su Doldurma yeri, kullanım esnasında açılmamalıdır. Su haznesinin güvenli bir şekilde doldurulmasına ilişkin talimatlar verilecektir.

• Ütünüzün şeffaf su tankı içine sirke yada kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız.

• Ütüleme işlemi bittiğinde, su tankında kalan suyu boşaltınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

• Bazı sular kimyasal madde içerdiğinden, buhar fonksiyonu kullanıldığında kumaş üzerinde kahverengi lekeler bırakabilir. Bunu önlemek amacı ile musluk suyu kullanınız.

• Ütünüzün ısısını kumaşın cinsine göre ayarlayınız. Kumaşları sıraya koyarak ütüleniz önerilir (En düşük ısı gerektiren kumaştan başlamak gibi).

• İpek, yün gibi hassas kumaşları ütülerken parlamayı önlemek için ütüleme örtüsü kullanınız.

• Çeşitli şekilde kabartma, sim, vs. gibi materyaller içeren kumaşları düşük ısı ayarlarında ütölünüz.

Dikkat: Ütü yüzeyleri kullanım sırasında sıcak olacaktır.




UYARI: Yüksek ısı ile yapılacak ütülemelerde bu kabartma, sim, baskı gibi materyaller ütünün tabanına yapışacak ve ürünü kullanılmaz hale getirecektir. Bu durumlar, garanti dışı işlem görmesine neden olacaktır.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Lütfen, ütünüzü kullanmadan önce belirtilen talimatları DİKKATLİCE okuyunuz.
- Ütünüzün tabanında var olan tüm yapışkanlı etiketleri veya koruyucu taban altıklarını çıkartınız.
- İlk ütüleme esnasında eski temiz bir bez parçası kullanılması tavsiye edilir: Su tankı ya da ütünüzün tabanı temiz olmayabilir.
- İlk kullanım sırasında ütünüzden bir miktar buhar çıkabilir; bu kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.

ÜTÜ SICAKLIK AYARI

- Arzum Steam Jet Buhar Kazanlı Ütü ile ütüye başlamadan önce ütüleyeceğiniz kumaşın etiketinde ütü talimatı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer varsa bu talimatlara uyunuz. Eğer etikette ütü talimatı yok ise ancak kumaşın cinsini biliyorsanız, bu durumda aşağıdaki tablo size yardımcı olacaktır:
- Öncelikle ütüleyeceğiniz kumaşları cinslerine göre (yünlüler, pamuklular vs.) ayırınız ve en düşük sıcaklık derecesi isteyen kumaşlarla ütüye başlayınız. Çünkü ütünüzün ısınması soğumasından daha çabuk olmaktadır.



NOT:  BU KUMAŞ TÜRÜ ÜTÜLENEMEZ			
ETİKET	KUMAŞ TÜRÜ	SICAKLIK AYAR GÖSTERGESİ	BUHAR AYARI
	Sentetik kumaşlar; Örn: akrilik, viskos, (polyamid), polyester	MIN	KURU ÜTÜLEME "DRY"
	İpek Yün	• •	
	Pamuklu Keten	• • •	MAX BUHAR

NOT:

- Eğer ütüleyeceğiniz kumaş karışık malzemelerden yapılmış ise bu durumda daima karışımındaki malzemelerin en düşük sıcaklık derecesi istenene göre ayar yapınız. (örn;% 60 polyester, %40 pamuk ihtiva eden kumaşa polyester-sentetik için uygun olan dereceyi ve buharsız pozisyonu seçiniz). Eğer karışımında hangi malzemelerin olduğunu bilmiyorsanız, kumaşın görünmeyecek bir noktasında deneyerek uygun ısı derecesini bulabilirsiniz. (Denerken en düşük ısı derecesinden başlayınız.)

Buhar kazanlı ütünüz için kullanılacak su:



- Buhar kazanlı ütünüz musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak suyun sertlik derecesi çok sert ise, 50% musluk suyu ve 50% damıtılmış su kullanınız. Çıkarılabilen su tankının içerisine bir şey eklemeyiniz ve kurutuculardan elde edilmiş atık, parfümlü veya yumuşatılmış suları; buzdolapları ve soğutuculardan elde edilmiş suları; yağmur suyunu ve değişik yollar ile tedarik edilen suları kullanmayınız. Bu tür sularla organik atık bulunur ve ısıldığında kahverengi lekeler ve ütünüzün erken aşınmasına yol açar. Bu tür suların kullanılması ve bu yüzden oluşacak sorunlar ürün garantisini geçersiz kılar.

BUHAR KAZANLI KULLANIMI

- Kablo saklama yerinden yeterli uzunlukta kabloyu çıkartınız.
- Fişi prize takınız.
- Açma/Kapama düğmesine basınız, istediğiniz buhar ayarını seçiniz. Ütünüz aktif hale geldiğinde "Buhar Hazır" (Steam Ready) sembolü yanacaktır.
- "Buhar Hazır" (Steam Ready) sembolünün yanması ütüleme için yeterli buharın hazır olduğunu gösterir. Yaklaşık 3 dakika içerisinde kazanda yeterli buhar oluşacaktır.
- Ütüleyeceğiniz kumaşa göre ütünüzün sıcaklık ayarını yapınız.
- Ütünüz ayarladığınız sıcaklığa geldiğinde termostat ikaz ışığı yanacaktır. Ütünüzü hazır ikaz ışığı yanmadan önce kullanmayınız.
- Buhar alabilmek için ütünün tutma yerinin altında bulunan buhar tetiğine basınız. Buhar tetiğini bıraktığınızda buhar çıkışı da duracaktır.
- Kullanım sırasında ütünüz oluşan buharı kullandığından buhar hazır (Steam Ready) ışığı sönebilir. Yeniden basınçlı buhar oluşması için ışık yanana kadar bekleyiniz.

KAZANLI

ÜTÜNÜZÜN



- Cihazınızı kapatmak için yine Açma/Kapama düğmesine basınız. Ütünüz kapandığında tuşların üzerindeki sönecektir.

NOT:

- İlk kullanım sırasında ütünüzden bir miktar buhar çıkabilir. Bu durum normaldir; kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.
- Buhar kazanlı ütünüzü kullanıma başladığınızda ve kullanım sırasında, elektrikli pompa su tankının içerisine su pompalayacaktır. Bu sırada ses oluşabilir; bu durum normaldir. Buhar tahliye düğmesine bastığınızda kısa bir süre için buhar çıkabilir; bu da normal bir durumdur.
- Buhar kazanlı ütünüz manyetik cihazla donatılmıştır. Yüksek manyetik bir alana ütünüzü yakın yerleştirdiğinizde fonksiyon kaybına uğrayabilir. Buhar kazanlı ütünüzü kullandığınız veya sakladığınızda herhangi manyetik alanlardan uzak tutunuz (örneğin televizyonlar, hoparlörler, miknatis içeren ekipmanlar; vs.).

DIKKAT: Kullanım sırasında buhar borusu ve ütü koyma yeri çok sıcak olmaktadır. Bu yerlerle temas etmeyiniz, özellikle hassas cilde sahip olanların buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

UYARI: ELBİSELERİNİZİ KESİNLİKLE ÜZERİNİZDE YA DA BİR BAŞKASININ ÜZERİNDE ÜTÜLEMİYELERİZ.

BUHAR GÜCÜNÜN AYARLANMASI

- Açma/Kapama düğmesinden ütünüzü açtığınızda buhar ayarı kapalı olacaktır.
- Buhar ayarlama tuşuna basarak buhar gücünü istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz.

Not: Hassas kumaşlar için buhar çıkış tuşuna aralıklı olarak basınız, böylece buharla birlikte tabandan suyun damlamasını önlemiş olursunuz.



ÖNEMLİ:

- Buhar devrini başlatmak için, ütünüzü ilk defa kullandığınızda veya buhar fonksiyonunu bir kaç dakika kullanmak istediğinizde ekranda bulunan buhar ayarlama tuşlarına bir kaç defa basınız ve ütüyü bu arada kumaştan uzak tutunuz.

SU DOLDURMA

- Su tankında olan su seviyesi yeterli değilse Düşük Su Seviyesi ikaz ışığı yanacaktır.



Bu durumda aşağıdaki adımları takip ediniz:

- Su tankını gövdeden çıkarınız ve kireç önleyici kartuşu yukarı doğru çekip çıkarınız. Su tankını maksimum su seviyesi çizgisine kadar doldurunuz. (1,2 litre)
- Kireç önleyici kartuşu yerine takınız.
- Su tankını ana gövdedeki yerine iterek yerleştiriniz.



- Ütüleme sırasında daima su tankında yeterli seviyede su olduğundan emin olunuz.

NOT: Kullandığınız su sediment ve alkalik maddeler içerdiğinden dolayı ütülerin kireçlenmesine neden olmaktadır. Özel tasarlanmış buhar haznesi ütünüzün kireçlenmesini zorlaştırmaktadır. Ütünüz için musluk suyu kullanabilirsiniz, eğer kullandığınız suyun sertlik seviyesi yüksek ve anti-calc filtresi yok ise destilize veya demineralize edilmiş su tavsiye edilmektedir.

Ütünüzün kullanım ömrünü maksimum şekilde sağlamak için:

- Sirkeli veya başka kireç sökücü sıvılar kullanmayınız.
- Suyun sertlik derecesi arttıkça kireç temizleme (Calc-clean) fonksiyonunun daha sık kullanılması gerekmektedir.

KURU ÜTÜLEME

- Buhar ayar düğmelerine basarak, düğme üzerindeki ışıkların söndüğüne emin olunuz.
- Buhar ayarları kapalı olduğunda kuru ütüleme yapabilirsiniz.



KİREÇ ÖNLEYİCİ KARTUŞ

- Kireç oluşumunu önlemek ve ütünüzün ömrünü uzatmak için kireç önleyici kartuşu düzenli aralıklarla değiştiriniz.
- Kıyafetlerin üzerine kireç parçaları geliyor ise kartuşun değişmesi gerekmektedir.
- Ütünüz üzerindeki tüm ışıklar yanıp sönüyor ise kartuşun değişmesi gerekmektedir. Bu durumda ütünüzün Açma/Kapama düğmesine 5 sn basılı tutup tekrar çalıştırınız.
- Kireç önleyici kartuşu Arzum Yetkili Servislerden temin edebilirsiniz.


Kireç önleyici kartuşun değişimi:

- Kireç önleyici kartuşu su tankından yukarı çekerek çıkartınız.
- Kartuş gövdesinin alt tarafını gövdeden ayırıp çıkartınız ve içerisindeki kireç oluşumunu önleyici tableti çıkartınız.
- Yeni tablet takarak kartuş kapağını yerine yerleştiriniz ve kireç önleyici kartuşu su tankına yerleştiriniz.
- Kireç önleyici tablet yok ise kartuşu su tankına takıp su tankına yerleştiriniz. Tablet olmadan, kireç oluşumunu engellemek için saf su kullanınız.



KİREÇ TEMİZLEME (CALC-CLEAN) FONKSİYONU


- Kireç temizleme fonksiyonu ütüünüzü kireçlerden korur ve ütüünüzün ömrünü uzatır.
- Ütüünüzün fişinin prizden çıkarılmış ve soğumuş, su tankının ise boş olduğuna emin olunuz.
- Kireç temizleme fonksiyonunu kullanmak için ütüünüzü minimum 4 saatteer kullanılmamış olması gerekmektedir.
- Kazanın içerisindeki kireci temizlemek için, ütüünüzün su tankını çıkarıp gövdeyi ters çeviriniz.
- Geniş plastik vidayı (görsel) yönünde çevirip yan tarafa alınız.
- Ütüünüz ile birlikte verilen anahtar ütü içerisine koyup saat yönünün tersine doğru, vida açılıncaya kadar çeviriniz. Vidayı çıkarınca su kazanına ulaşınız.



- Su kazanının içerisinde su kalmış olabileceğinden bu işlemi lavabo üzerinde ya da bir havlu üzerinde yapınız.
 - Kazanın içerisine ¼ lt temiz su koyunuz. Su kazanını çalkaladıktan sonra boşaltınız.
 - En iyi sonucu almak için bu işlemi bir kez daha yapınız.
 - Kireç Önleme Kartuşu suyu yumuşatır: Kartuş kullanımından belli bir süre sonra değiştirilmelidir. Bir yedeği yoksa yeni bir yedek gelene kadar ütü saf su ile yapılmalıdır.
- Not: En iyi sonucu elde etmek için 10 kullanımdan sonra ütüünüzün kazanını çalkalayarak temizleyiniz.**

KULLANIMDAN SONRA

- Ütü derecesini minimum pozisyonuna getiriniz
- Açma/kapama düğmesine basarak cihazı kapatınız (Tüslar üzerindeki ışık sönecektir).
- Ütüünüzün fişi prizden çekiniz.
- Çıkarılabilir su tankını çıkarıp, içerisindeki tüm suyu boşaltınız.
- Ütüünüzü daha rahat saklayabilmek için elektrik kablolarını kablo saklama yerine yerleştiriniz.



UYARI:

Buhar kazanlı ütüünüzün tankı yüksek basıncı engelleyecek emniyet valfi ile donatılmıştır. Normal kullanım sırasında cihazın altında bulunan buhar çıkış deliğinden buhar/su çıkabilir: Bu ütüünüzün kapalı olduğu zaman da olabilir. Bu normal bir durumdur.



BAKIM VE TEMİZLİK

- Temizlemeden evvel ütüünüzün fişini prizden çıkartınız ve iyice soğuyana kadar bekleyiniz.
- **Su tankının içine sirke ya da kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız.**
- Ütü tabanını veya kazanı temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayınız. Sert metal nesnelerle temas ettirmeyiniz.
- Ütü tabanı üzerinde ve buhar deliklerinde bazı kumaş artıkları olabilir. Bu yapışkan artıklar sirke-su karışımı bir solüsyon içine batırılmış ıslak bir bez ile temizlenerek çıkartılabilir. Daha sonra ütüünüzün tabanını kuru bir bez ile kurulayınız.
- Ütüünüzü kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayınız.

- Ütünüzü metal bir yüzeyin üzerine yerleştirmeyiniz, zarar verebilir.
- Ütünüzü kazanın üzerinde olan yerleştirme yerine oturtun: Kaymayı önleyen pedler yüksek sıcaklıklara karşı dayanır.



- Buhar kazanlı ütünüzün kazanını düzenli (ayda bir veya iki kez) bir şekilde çalkalayıp kireçten arındırırsanız en iyi performansı ve uzun bir kullanım ömrü elde edersiniz.

UYARI: Ürünün bakım, temizlik ve kirecinin giderilmesi tüketicinin sorumluluğundadır, aksi durumlarda oluşacak arızalar nedeniyle ürün garantisi dışı işlem gerecektir.

Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler:

220 - 240 V ~ 50/60 Hz

2350 - 2800 W

120gr/dak sürekli buhar gücü

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:
Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanın maldan yararlanamamayı süreklili kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 gününü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Fırmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anzalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

STEAM JET

AR 659 BUHAR KAZANLI UTÜ

ARZUM®

STEAM JET

AR 659 BUHAR KAZANLI UTÜ

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 105755

BELGE ONAY TARİHİ: 30/09/2011

İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : BUHAR KAZANLI UTÜ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : STEAM JET

TYPE NO : AR 659

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 105755

BELGE ONAY TARİHİ: 30/09/2011

İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : BUHAR KAZANLI UTÜ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : STEAM JET

TYPE NO : AR 659

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamerini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir:
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

ARZUM®

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR659-100413

