

ROMA

A R 2 6 4
ELEKTRIKLI
PIZZA TAVASI
AR 264 PIZZA PAN
A R 2 6 4
ELEKTRISCHE
PIZZAPFANNE

arzum®

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG



1400 W

3JAHRE 3YEARS 3YIL
ARZUM GARANTIE ARZUM WARRANTY ARZUM GARANTISI

ROMA

AR 264 ELEKTRİKLİ PİZZA TAVASI



1- Yapışmaz pişirme yüzeyi

2- Cam kapak

3- Kapak sapı

4- Ergonomik tutma sapları

5- Termostat kontrolörü giriş yuvası

6- Çıkanabilir termostat kontrolörü

7- Termostat ayar düğmesi

8- Termostat ışığı

9- Kaymayı önleyici ayaklar

Arzum marka Elektrikli Pizza Tavasını tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer Arzum ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Arzum Roma Elektrikli Pizza Tavasını ile her zaman rahatlıkla pizza, yağsız ızgara yapabilir, sebzelerinizi ve birçok yemeği pişirebilir ve hatta pişirdiğiniz yiyeceklerinizi sıcak tutabilirsiniz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

• Arzum Roma Elektrikli Pizza Tava'nızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anızlardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir anıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.

• Cihazınızı topraklı fişe takarak çalıştırınız.

• Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

• Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler; fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

• Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.

• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

• Termostat ünitesini cihazınıza takmadan **KESİNLİKLE** fişi prize takmayınız. Termostat ünite prizinin iç kısmını termostat ünitesine takmadan önce kuru olduğundan emin olunuz. Sadece cihazınız ile verilen termostat kontrolörünü kullanınız.

• Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

• Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ve sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat ediniz.

• Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.

• Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlemeyen önce termostat düğmesini "OFF" konumuna getiriniz ve fişini prizden çekiniz.

• Cihazınızın termostat kontrolörünü **KESİNLİKLE** temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız.

• Cihazınız çalışır durumdayken metal parçaları el sürmeyiniz.

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablodan çekmeyiniz.

• Cihazınızın kablolu ya da fişi anızlıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.

• Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal çubuklar ve tel gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Arzum Roma Elektrikli Pizza Tava'nızı ısıtma ve pişirme, ızgara gibi değişik amaçlarla kullanabilirsiniz.
- Cihazınızın yapışmaz pişirme yüzeyini kolayca temizleyebilirsiniz.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Arzum Roma Elektrikli Pizza Tava'nızı ve kapağı temizlik ve bakım bölümünde belirtildiği şekilde yıkayınız ve kuru bir bez ile kurulayınız. Ön ısıtma yaparak, pişirme yüzeyini hafifçe yağlayınız. Sonra silerek fazlalıklardan alınız. Hafif bir duman ve koku çıkabilir. Bu durum kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.

Elektrikli Pizza Tavasının Kullanılması:

- Pişirme yüzeyi yapışmaz kaplamadır. Yiyecek kesmek veya karıştırmak için keskin metal spatula ya da bıçak kullanmayınız.
- Termostat kontrolörünü pişirme yüzeyi üzerine koymayınız, yüzeyi çizilebilir veya zarar görebilir.
- Cihazınızın yapışmayan pişirme yüzeyi sayesinde yağsız yemekler pişirebilir, ızgara yapabilirsiniz.
- Cihazınızın termostat kontrolörü üzerinde bulunan termostat ayar düğmesini "OFF" konumuna getiriniz. Termostat kontrolörünü cihaz üzerindeki yerine ve fişini prize takınız.



- Termostat kontrolörünü yerine tam olarak yerleştiriniz. Termostat kontrolörü tam olarak yuvasına yerleşmezse temasızlıktan dolayı meydana gelebilecek aşırı ısı cihazınıza zarar verebilir.

- Cihazınızın ısısını hazırlayacak olduğunuz yiyeceklerle göre ayarlayınız. (Termostat düğmesi ile). Cihazınızın çalıştığını gösteren kırmızı ışık yanacaktır.



NOT:

Pizza tavanızı yaklaşık 5 dakika ön ısıtma yapmanız tavsiye edilir. Kontrol lambası söndüğünde cihazınız işleme hazır olacaktır.

- İstenilen ısıya erişildiğinde ışık sönecek ve daha sonra pişirme sıcaklığı termostat ile sağlandığından, pişirme süresince yanıp sönecektir.

- Cihazınızda yağsız ızgara, fazla sulu olmayan yemekler pişirebilirsiniz.

- Pişirme / ızgara işleminiz bittiğinde cihazınızın fişini çekiniz ve temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz.

- Yapışmayan yüzeyde yanabilecek herhangi bir yemek yüzeyin renk değişmesine neden olabileceğinden, yüksek ısıda kullanmaktan kaçınınız.

- Oluşabilecek herhangi bir renk değişmesi sadece tavanızın görünümünü bozacak, pişirme performansını etkilemeyecektir.

- Tavanızın içinde oluşan buharı, kapakta bulunan buhar çıkış kanalı sayesinde kontrol edebilirsiniz.



Not:

1: Elektrikli tavanızı sadece termostat kontrolörü takılıyken kullanınız.

2: Kullanım halindeyken kablounun pişirme yüzeyinden uygun uzaklıkta olmasına dikkat ediniz.

- Cihazınızın pişirme süresi yemeğin türüne ve miktarına göre farklılık gösterir; kendi damak zevkinize ve deneyiminize göre uygun pişirme süreleri belirleyebilirsiniz.

Termostat Kontrolörünün Kullanımı:

- Termostat kontrolörü hassas ayarlı bir tertibattır, bu nedenle düşürmemeye, çarpmamaya veya darbe almamasına dikkat ediniz.

- Başka cihazlara ait termostat kontrolörü kullanmayınız.

- Termostat kontrolörünü yerine doğru yerleştirmeye dikkat ediniz. Yerleştirirken veya çıkartırken güç kablounun çekmek yerine daima kontrolörü kavramaya dikkat ediniz.

- Termostat ibresi "OFF" ve "5" kademesinde durur: Bu limitlerin dışında çevirmeyiniz.

- Eğer termostat kontrolörü hasar görür ya da aşırı ısınsa kullanmayınız ve tamir edilmek üzere en yakın Arzum Yetkili Servisine götürünüz.

- Kontrolörü takip / çıkartmadan önce termostat ayarının "OFF" konumunda olmasına dikkat ediniz, aksi durumda anıza veya aşırı ısına meydana gelebilir.



TEMİZLEME ve BAKIM

- Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızı "OFF" konumuna getiriniz ve fişini prizden çıkarıp soğumasını bekleyiniz.
- Termostat kontrolörünü cihaz soğumadan yerinden çıkarmayınız.
- Yapışmaz malzeme ile kaplı tavanızı her kullanımdan sonra temizleyiniz.
- Cihazınızı ve termostat kontrolörünü **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızın kullanımı bittikten sonra pişirme yüzeyini hala sıcakken üzerindeki artıkları temizlemek için hafif nemli bir bez veya kağıt peçete kullanarak siliniz.
- **Tavanızı ve kapağını yumuşak sünger kullanarak ılık sabunlu suda yıkayıp, durulayınız ve iyice kurulayınız. KESİNLİKLE bulaşık makinesinde yıkamayınız.**
- Tavanızın temizliği bittikten sonra ıslaklığı yumuşak bir bezle siliniz ve yüzeye ince yağ tabakası sürünüz.
- Termostat kontrolörünü kuru ve yumuşak bir bez veya peçete kullanarak temizleyebilirsiniz.



Kullanım ömrü 10 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

220 - 240 V ~ 50 Hz

1400 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in P.R.C.
Tel: 444 1 800

www.arzum.com
arzum@arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçısı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanın maldan yararlanamayacağı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

ROMA
AR 264
ELEKTRİKLI
PIZZA TAVASI

arzum®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 68960

BELGE ONAY TARİHİ: 28/03/2013

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN Cinsi : ELEKTRİKLI PIZZA TAVASI
MARKASI : ARZUM
MODELİ : ROMA
TYPE NO : AR 264

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR264-311213

