

ARZUM®

DUBLEX

AR 189 ÇİFT HAZNELİ
DOĞRAYICI

KULLANMA KILAVUZU

ARZUM®
DUBLEX



500 W

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

DUBLEX AR 189 ÇİFT HAZNELİ DOĞRAYICI



1- Çalıştırma Düğmesi

2- Motor:

3- Ara Kapak

4- Üst Parçalama Kabı Bıçağı

5- Üst Parçalama Kabı

6- Ana Parçalama Kabı Üst Bıçağı

7- Ana Parçalama Kabı Alt Bıçağı

8- Ana Parçalama Kabı

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

- **Arzum Dublex Çift Hazneli Doğrayıcı**'nızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- **Arzum Dublex Çift Hazneli Doğrayıcı**'nızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına **KESİNLİKLE** yerleştirmeyiniz.
- Kablonun masa ya da tezgâhınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Enerji kablosu veya fişini su veya başka bir sıvı ile temas ettirmeyiniz.
- Cihazınız, küçük dilimleri parçalayacak şekilde dizayn edilmiştir. Miktarlarını bu talimatta belirtilen miktarlardan fazla koymayınız. Parçalayıcı bıçağı kullanırken, taşırken ya da temizlerken doğru yerden tutmaya dikkat ediniz. Ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bıçağı yıkarken kesici yüzü uzakta olacak şekilde yukarıda tutunuz.
- Parçalayıcı bıçağı hiçbir zaman haznenin dışında çalıştırmayınız, tehlikelidir.
- Cihazınız çalışırken, hareketli parçalarına dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.
- Cihazınıza başka ürünlere ait aksesuarları **KESİNLİKLE** takmayınız.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınız, cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- **Hazneyi KESİNLİKLE** gazlı ocak, elektrikli ocak veya bunlara benzer ısıtıcı ya da alevli yüzeylerde kullanmayınız.



- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Sadece yetkili servislerine götürünüz.
- Cihazınızın fişini, işi bittiğinde, aksesuarları takıp çıkartmadan, bakım ve temizliğini yaparken, **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- **Arzum Dublex Çift Hazneli Doğrayıcı**'nizin bıçağı tamamen durmadan doğrayıcı gövdesini ve şeffaf ara kapağı **KESİNLİKLE** çıkartmayınız.
- Cihazınızı boş iken çalıştırmayınız. Cihaz zarar görebilir.
- Güvenliğiniz için sadece orijinal aksesuar ve yedek parça kullanınız.



KULLANIM ÖNERİLERİ

- **Arzum Dublex Çift Hazneli Doğrayıcı**'nizi kullanmadan önce aksesuarlarını ılık su ile yıkayınız.

KIYMA VE KARIŞTIRMA

- Üst bıçağı alt bıçak üzerine yerleştiriniz ve saat yönünün tersinde döndürerek birbirine kilitleyiniz. (1)
- Birbirine kilitlemiş vaziyetteki alt ve üst bıçağı ana hazne ortasındaki mile yerleştiriniz. (2)
- Ana hazne içine yiyecek parçalarını boşaltınız ve üst parçalama kabını üstüne kapatınız. (3)
- Üst parçalama kabı bıçağını üst parçalama kabına yerleştiriniz.
- Üst parçalama kabına yiyecekleri boşaltınız ve ara kapağı üstüne kapatınız. (4)
- Motoru ara kapak üzerine yerleştiriniz. (5)

Cihazınızı prize taktıktan sonra çalıştırma düğmesine basarak çalıştırınız, aynı anda motor ünitesini eliniz ile basılı tutunuz.



- Karıştırma işlemi sonrasında, çalıştırma düğmesini bırakınız, cihazınızı prizden çıkartınız ve bıçakların dönmesinin tamamen durmasını bekleyiniz.



Notlar:

- Çalıştırma butonu (I) 2 hız kademelidir:
 - Hız 1 (minimum): Hafifçe basılır.
 - Hız 2 (maksimum): Baskı uygulayarak basılır
- Sıvı karştırmalarında miktar asla 0.4 litreyi aşmamalıdır.



Üst Hazne için

Yiyecekler	Maksimum Miktar	Maksimum Hız	Tavsiye Edilen Hız
Maydanoz	15 g	5 saniye	1 veya 2
Soğan	100 g	Anlık çalıştırmalar şeklinde	1
Arpacık Soğanı	100 g	Anlık çalıştırmalar şeklinde	1
Sarımsak	50 g	5 saniye	1
Badem	50 g	7 saniye	2
Fındık	50 g	7 saniye	2
Ceviz	50 g	7 saniye	2

Ana kâse için

Yiyecekler	Maksimum Miktar	Maksimum Hız	Tavsiye Edilen Hız
Maydanoz	30 g	10 saniye	1 veya 2
Soğan	200 g	Anlık çalıştırmalar şeklinde	1
Arpacık Soğanı	200 g	Anlık çalıştırmalar şeklinde	1
Sarımsak	150 g	5 saniye	1
Peksimet	20 g	15 saniye	1 veya 2
Badem	100 g	10 saniye	2
Fındık	100 g	10 saniye	2
Ceviz	100 g	10 saniye	2
Grevyar Peyniri	100 g	15 saniye	2
Katı Yumurta	200 g	5-10 saniye	2

Yiyecekler	Maksimum Miktar	Maksimum Hız	Tavsiye Edilen Hız
Kaynamış Et	200 g	15 saniye	2
Biftek	200 g	10-15 saniye	2
Hafif Krema	0.4 L	30 saniye	1 veya 2
Pişmiş Çorba	0.4 L	30 saniye	2
Kuru Erik	130 g	9 saniye	2
Kuru Kayısı	110 g	9 saniye	2

UYARI: BU CİHAZ, ARALIKLARLA ÇALIŞACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMİŞTİR. LÜTFEN CİHAZINIZI ANLIK ÇALIŞTIRMALAR ŞEKLİNDE ÇALIŞTIRINIZ.

UYARI: CİHAZINIZI BOŞ DURUMDA VE/VEYA 10 SANİYEDEN FAZLA SÜREKLİ ÇALIŞTIRMAYINIZ. BİR SONRAKİ KULLANIMDAN ÖNCE, ÜRÜNÜN SOĞUMASI İÇİN 2 DAKİKA BEKLEYİNİZ.

BAKIM ve TEMİZLİK

Arzum Dublex Çift Hazneli Doğrayıcı' nızı uzun yıllar kullanabilmeniz için yapmanız gereken bakım ve temizlik çok kolay ve kısadır.

- Mini doğrayıcınızı temizlemeden önce, fişinin prizden çekilmiş olmasına dikkat ediniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızın temizliğinin kolay yapılabilmesi için aksesuarları kullandıktan sonra yıkamanız çok önemlidir.
- **Motor (Ana gövde); KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Motor kısmını sadece kuru sünger ile temizleyiniz. Asla su içerisine koymayınız ve çeşme altına tutmayınız.



- Kâseler, bıçaklar ve kapak parçaları bulaşık makinasında yıkanabilir.

Kullanım Ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220-240 V~50/60 Hz

500 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızalanması halinde, işçilik masrafı, deđiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiđi tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anızalanmasının yanı sıra, bu anızaların maldan yararlanamamayı süreklı kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliđi ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceđi raporla anızanın tamirini mümkün bulunmadıđının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz deđiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dıřındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlıđı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne bařvurabilir.

DUBLEX

AR 189 ÇİFT HAZNELİ
DOĞRAYICI

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 85460

BELGE ONAY TARİHİ: 08/06/2012

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : MUTFAK ROBOTU

MARKASI : ARZUM

MODELİ : DUBLEX

TYPE NO : AR 189

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR189-180613

