

MINIFIN

AR 034 YAĞLI
RADYATÖR

KULLANMA KILAVUZU

ARZUM[®]



2000 W

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

AR 034 MINIFIN YAĞLI RADYATÖR


- 1- Radyatör dilimleri
- 2- Kulp
- 3- Ayarlanabilir termostat
- 4- Güç düğmesi
- 5- Kablo yuvası

- 6- Tekerlekler
- 7- Tekerlek kaidesi
- 8- Turbo fan
(Sadece AR 035 modeli için)

Arzum Yağlı Radyatörü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer **Arzum** ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- **Yağlı Radyatörü** nüzün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir anza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınız; çocuklar; deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler; fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınız çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazı, anma değeri plakası üzerinde belirtilen tek fazlı AC voltaj kaynağına takınız.
- Uzatma kablosunun kullanılmasından kaçınınız, çünkü bu aşırı ısınma oluşturabilir ve yangın riskine neden olabilir.
- İşaretlemeye bulunan  işaret "ÜZERİNİ ÖRTMEYİNİZ" anlamına gelir
- Aşırı ısınmadan kaçınmak amacıyla, ısıtıcının üzerini örtmeyiniz.
- Isıtıcı kullanımdayken asla başboş bırakmayınız. Ürün, kullanımda olmadığından her zaman OFF (kapalı) konumuna getiriniz ve fişi, elektrik prizinden çekiniz.
- Isıtıcı, elektrik soketi-prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Kabloyu, halı döşemesinin altından geçirmeyiniz ve kablunun üzerini ufak halı, yolluk ve benzeri şeylerle kapatmayınız. Kabloyu sürekli geçtiğiniz yerlerden uzakta ve takılıp düşmeyeceğiniz bir yere yerleştiriniz.

- Isıtıcıyı iyi havalandırılmış bir yerde kullanınız. Herhangi bir havalandırma veya çıkış deliğine nesnelere sokmayınız veya nesnelere girmesine izin vermemelisiniz. Muhtemel bir yangını önlemek amacıyla hava deliklerini veya çıkış deliklerini tıkmayınız. Deliklerin tıkanabileceği yatak gibi yumuşak yüzeylerde kullanmayınız.
- Isıtıcının içerisinde sıcak, arklanma veya kıvılcımlanma parçaları olduğundan dolayı petrol, boya veya diğer yanıcı sıvıların depolandığı, örneğin Garaj veya Atölye gibi yerlerde ısıtıcıyı kullanmayınız.
- Yangın riski oluşturabileceğinden dolayı bu ısıtıcıyı, yanıcı malzemelerin, yüzeylerin veya maddelerin yanına yerleştirmeyiniz. Yukarıdaki yanıcı malzemeleri, yüzeyleri veya maddeleri ürünün önünden en az 1 m uzakta tutunuz ve bunları kenarlardan ve arkadan uzak tutunuz.
- Isıtıcıyı yalnızca düz ve kuru yüzeylerde kullanınız.
- Bu ısıtıcıyı banyo, duş veya yüzme havuzunun hemen yanında kullanmayınız. Isıtıcıyı, banyo küvetine veya başka su kabına düşebileceği bir yere asla yerleştirmeyiniz.
- Bu ısıtıcı, kullanım esnasında ısınır. Yanıklardan ve yaralanmalardan kaçınmak için vücudunuzun herhangi bir kısmının, sıcak yüzeylere dokunmasına izin vermemelisiniz. Ürünü taşıırken kulpları kullanınız.
- Bu ısıtıcı, hassas miktarda özel yağ ile doldurulmuştur. Yağ kabının tamir gerektiren açılma işlemi yalnızca imalatı tarafından veya sızıntı olması halinde Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Isıtıcı, zemin alanı 5m²'den daha az olan bir odada kullanılmamalıdır.
- Cihaz hordaya çıkarıldığında yağın bertaraf edilmesi ile ilgili yönetmeliklere riayet edilmelidir.
- Ürününüz aşırı yük oluşturabileceğinden dolayı diğer cihazların, aynı elektrik devresi üzerinde kullanılmadığından emin olunuz.
- Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlerken fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi anzalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Cihazınızın tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

KURULUM

- Boyaya veya zemin kaplamanıza hasar vermemek için çizilme olmayan ve sabit bir yüzeyde radyatörü baş aşağı çeviriniz.
- Radyatörün her bir tarafında bulunan en dıştaki dilimler arasına U-şekilli civataları yerleştirilerek tekerlek teçhizatlarını radyatör üzerine oturtunuz.
- Civatalar üzerindeki kanat somunlarını sıkarak tekerlek teçhizatlarını radyatör üzerine güvenli şekilde takınız.

UYARI: Radyatörü yalnızca altına takılan tekerlek teçhizatları ile birlikte (tekerlekler alta, kontrol üstte olmak üzere) normal yukarı pozisyonda çalıştırınız, bunun haricindeki herhangi bir pozisyon tehlikeli bir durum oluşturabilir.

Bu ürünün kurulumu hakkında herhangi bir şüpheleniz varsa, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ürünü düz, sabit, stabil, ısıya dayanıklı bir yüzeyde yukarı pozisyonda yerleştiriniz. 1 metre (40 inç) etrafında yanıcı veya ısıya duyarlı hiçbir şeyin olmadığından emin olunuz. Ürünün başka herhangi bir pozisyonda çalıştırılması tehlikeye neden olabilir.
- Minimum pozisyon için termostat düğmesini saat yönünün tersine döndürdükten sonra ve kapalı konum için güç düğmesini "0" pozisyonuna ayarladıktan sonra fişi, uygun bir duvar prizine takınız. Isıtıcı, anma derecesi etiketinde gösterilen aynı voltaja sahip olan bir A.C. elektrik kaynağı üzerinde çalıştırılmaya uygundur.
- Güç düğmesini, "••" (minimum ısıtma) veya "•••" (orta derecede ısıtma) veya "••••" (maksimum ısıtma) seçeneklerinden birine döndürünüz.
- Maksimum pozisyon için güç düğmesini saat yönünde döndürünüz. Oda sıcaklığı, konforlu bir seviyeye ulaştığında, göstergesi ışığı söne kadar termostatu yavaşça saat yönünün tersine döndürünüz. Oda sıcaklığını ayarlamak amacıyla sıcaklığı yükseltmek için termostatu saat yönünde veya sıcaklığı düşürmek için saat yönünün tersine döndürünüz. Böylece ısıtıcı, oda sıcaklığını istenilen seviyede tutmaya çalışacaktır.
- Isıtıcıyı kapatmak için güç düğmesini "0" pozisyonuna ayarlayınız. Güç göstergesi ışığı söner. Ürün başıboş bırakıldığında veya kullanımda olmadığında ürünü elektrik prizinden çıkarınız.
- Oda sıcaklığını hızla artırmak için yardımcı fan ağırlabilir:

Fan Fonksiyonu (yalnızca AR 035 Primus modeli için)

"••••" (Fan-yalnızca çalışma)

"•••••" (Maksimum ısıtma "••••" + Fan)

TEMİZLEME ve BAKIM

- Isıtıcıyı temizlemeden önce her zaman fişi soketten/prizden çıkarınız ve radyatörün soğumasına izin veriniz.
- Radyatörü yumuşak nemli (ıslak olmayan) bir bezle siliniz.

UYARI:

- Isıtıcıyı suya daldırmayınız.
- Deterjanlar ve aşındırıcılar gibi herhangi temizleyici kimyasallar kullanmayınız.
- Tehlike oluşturabileceğinden dolayı içinin ıslanmasına izin vermeyiniz.
- Isıtıcıdan uzakta saklamak için kabloyu yuvarlak bobine sarnız ve ısıtıcıyı temiz kuru bir yerde saklayınız.
- Anıza veya şüphe olması halinde radyatörü kendi başınıza tamir etmeye çalışmayınız, yangın tehlikesine veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler

AR 034 / 230V~50Hz 2000W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş gündür: Bu süre, mala ilişkin anızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçısı-üretici veya ithalatçısı malın tamiri tamamlanuncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızalanması halinde, işçilik masrafı, deđiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiđi tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anızalanmasının yanı sıra, bu anızalannı maldan yararlanamamayı süreklı kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliđi ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceđi raporla anızanın tamirini mümkün bulunmadıđının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz deđiştirilmesini, bedel iadesi veya aıyp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dıřındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlıđı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

MINIFIN
AR034 YAĐLI
RADYATOR

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: ----

BELGE ONAY TARİHİ: --/------

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : YAĐLI RADYATOR
MARKASI : ARZUM
MODELİ : MINIFIN
TYPE NO : AR 034

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliđ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlıđı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR034-I40613

CE