

ARZUM®

BELLISSIMA

AR 590 YENİ NESİL
SAÇ FIRÇASI 30 mm

KULLANMA KILAVUZU



42 W

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

BELLISSIMA BY ARZUM AR 590 YENİ NESİL SAÇ FIRÇASI 30mm



- 1- Güç kablosu
- 2- Tutma sapı
- 3- Açma (I)/kapama(O) düğmesi (I/O/ION)

- 4- İyon özelliği açma kademesi (ION)
- 5- Açık konum ikaz ışığı
- 6- İyon özelliğinin aktif olma ikaz ışığı
- 7- Sıcak/soğuk fırça bölümü

AR 590 Bellissima By Arzum Yeni Nesil Saç Fırçası'nı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer Arzum ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Bellissima By Arzum Yeni Nesil Saç Fırçası'nın üzerinde yazılı voltajın bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve anza garantisi kapsamı dışında işlem görür.
- Bellissima By Arzum Yeni Nesil Saç Fırçası sadece evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dış ortamlarda, ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Bellissima By Arzum Yeni Nesil Saç Fırçası, yalnızca insan saçı için kullanılmalıdır. Hayvan tüyleri veya peruk, takma saç gibi sentetik malzemeler için **ASLA** kullanmayınız.
- Cihazınızı paketinden çıkardıktan sonra, ürünün çizimlerdeki veya resmindeki görüntüsü ile bütünlüğünün aynı olduğundan emin olunuz. Taşıma esnasında ürünün hasar görmemiş veya bozulmamış olduğundan emin olunuz. Eğer şüphe duyuyorsanız, ürünü **ASLA** kullanmayınız ve en yakın **Arzum Yetkili Servisi**'ne danışınız.
- Çocukların cihazın paketi ile oynamasına izin vermemeyiniz! Ürünün plastik bandını, boğulma riskine karşı çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsele) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablolar kullanmayınız.
- Su ya da başka bir sıvı içine düşen makinenizi ellemeyiniz, **HEMEN** fişini prizden çekiniz ve kullanmadan önce size en yakın Arzum Yetkili Servisine götürüp kontrol ettiriniz.
- Islak, nemli elle ve çıplak ayakla cihazınızı **KESİNLİKLE** kullanmayınız.
- Cihazınız çalışır durumdayken yakın temasta **ASLA** sprey ve benzeri yanıcı malzemeler kullanmayınız. Aksi takdirde yangın çıkma olasılığı vardır.
- Kullanırken ve kullandıktan sonra saç şekillendiricinizin kablosunu ısınan kısımlardan uzak tutunuz.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi anızalanmışsa; düşürme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse hiçbir şekilde kullanmayınız, içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Böyle bir durumda ya da herhangi bir anızada en yakın Arzum Yetkili Servisine götürünüz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

UYARI

Cihazınızın fırça bölümü çok ısındığından, eliniz, gözünüz, kulağınız ve yüzünüzden uzak tutunuz, boyun bölgenize temas ettirmeyiniz. Ürünün sadece tutma sapından ve ısı geçirmeyen bölgelerinden tutunuz.

- Cihazı sıcakken, çalışırken ya da fişi prizde takılıken ahşap, plastik, tekstil vb. sıcağa dayanıklı olmayan yüzeylerin üzerine bırakmayınız.
- Cihazınızı kablosu sanliyken çalıştırmayınız.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablosundan çekmeyiniz. Kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.
- Cihazınızın fırça bölümünü temiz tutunuz. Toz, kir, şekillendirici sprey, jöle, jel vb. maddeler kullanmayınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz. Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımını yapmadan önce fişinin prizden çıkarılmış olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızın kullanım sonrasında ısıyı belli bir süre tutmaya devam edeceğinden, cihazınızı soğuması için uygun bir alana bırakınız. Cihazınızı muhafaza etmeden veya cihazınızın temizliğini yapmadan önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Eğer cihazı banyoda kullanacaksanız, kullanım sonrasında cihazınızı mutlaka prizden çekiniz çünkü su ile temas edebilecek alanlarda tehlikeli olabilir.

• İlave koruma için, 30 mA'i aşmayan beyan artık çalışma akımına sahip artık akım düzeninin (RCD) banyoyu besleyen elektrik devresinin içine yerleştirilmesi tavsiye edilir. Tavsiye için tesisatçınıza danışınız.

• Bu ürünü küvet, banyo, duş, leğen veya diğer su dolu küvet veya su ile temas edebilecek alanlarda kullanmayınız.

UYARI



1- Saç şekillendiricinizi banyoda, duşta, su dolu küvette veya su ile temas edebilecek alanlarda ve elleriniz ıslakken **KESİNLİKLE** kullanmayınız.

2- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, açma / kapama düğmesini iterek kapatınız ve fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz. Cihazınız kapalı dahi olsa, fişi prizde takılı iken suya yakın bulundurulması tehlike teşkil etmektedir.

3- Saç fırçasının kullanımını tamamladıktan sonra, bir yere bırakmadan önce **MUTLAKA** tamamen soğuduğundan emin olunuz.

4- Güç kablosunu asla aletin çevresine sarmayınız.

SAÇI ŞEKİLLENDİRMEYE HAZIRLAMA

- Saçınızı yıkayınız ve saçınızda herhangi bir düğüm kalmayana kadar iyice tarayınız.
- Saçınızı kurutunuz ve saçınızı kökten uca fırçalayınız.
- Saçların kuru, temiz olduğundan ve hiçbir sprey, saç köpüğü veya jöle kalıntısı olmadığından emin olunuz.

ÇİHAZINIZIN KULLANIMI VE KULLANIM ÖNERİLER

• **Bellissima Saç Şekillendirici'**izin entegre ısı sistemi tek bir fırça hareketi ile saçınızı şekillendirmeye ve parlaklık sağlamaya yardımcı olurken, iyon teknolojisi ile saçları elektriklenmesini önler.

• Cihazınızı temiz, kuru ve taranmış saçlarda kullanınız. Saçınızda köpük, saç spreyi veya saç şekillendirici olmadığından emin olunuz. Saçınızın iyice taranmış olduğundan ve düğümlenmemiş olduğundan emin olunuz.

• Cihazınızı düzgün ve ısıya dayanıklı bir zemin üzerine koyunuz, fişini prize takınız.

• Ana gövde üzerinde yer alan açma kapama (I/O/ION) düğmesini (3) iterek açık pozisyonuna (I) getiriniz. Cihazınız çalışmaya başlayacaktır.

Düğmenin etrafında bulunan mavi ikaz lambası (5) yanarak, cihazınızın çalıştığını gösterecektir. İyon işlevini aktifleştirmek için açma/kapama düğmesini (3) iterek ION pozisyonuna getiriniz. Bu şekilde fırça bölümünde bulunan ikinci mavi ikaz ışığı (6) da devreye girecektir. Böylece iyon özelliğini açmış olacaksınız.

• Maksimum performans ve istenilen saç stilini elde etmek için bir kaç dakika bekleyiniz.

• Fırçanın genişliği ile aynı oranda genişliğe sahip saç tutamını parmaklarınızın arasına alınız ve fırçayı etrafına sararak, saçı fırçaya dolayınız. Bir kaç saniye bu şekilde tutunuz.

• Fırça ile gerçekleştirilebilecek saç şekilleri ve birçok yöntemi keşfetmek için Stil Kilavuzuna başvurunuz.

• Saçlara şekil verme işlemleri tamamlandığında, cihazı kapatmak için açma /kapama düğmesini iterek (0) pozisyona getiriniz. Aleti kapatınız ve fırçayı prizden çıkartınız.

• Dikkat fırçanın kullanımı esnasında buhar çıkması mümkündür, bu saçlarda fazladan kalmış olan nemin buharlaşmasından kaynaklanmaktadır.

İYONLAŞTIRICI

• **Bellissima By Arzum Yeni Nesil Saç Fırçası'**nda iyon özelliği bulunmaktadır. Böylece saçlarınız daha parlak, canlı görünüşü gibi elektrikleme en az seviyeye indirilmiş olacaktır.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce cihazınızın kapalı olmasına, fişinin prizden çekili olmasına ve fırçalı metal bölümün tamamen soğumuş olmasına dikkat ediniz.

• Cihazınızı **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Şekillendiricinin metal fırçalı bölümünü nemli ve yumuşak bir bez ile silerek temizleyebilirsiniz.

• Cihazınızın yüzeyine zarar verecek temizleyiciler kullanmaktan kaçınınız. Bu tip temizleyicilerin kullanılması sonucu ürününüzde meydana gelebilecek çizilmeler ve bozulmalar garanti kapsamı dışında işlem görür.

• Cihazı bir daha kullanmadan önce tüm temizlenen bölümlerin kurduğundan emin olunuz.



Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

100 - 240 V ~ 50/60 Hz

40- 42 W

Sıcaklık: 165° + 10°

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş gündür: Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanuncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanların maldan yararlanamamayı sürekliliği,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 gününü geçmemiş olan cihazın anzalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anzalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

BELLISSIMA
AR 590 YENİ NESİL
SAÇ FIRÇASI 30 mm

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 102839

BELGE ONAY TARİHİ: 17/06/2013

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : SAÇ FIRÇASI

MARKASI : ARZUM

MODELİ : BELLISSIMA

TYPE NO : AR 590

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR590-300713

CE